
Bedienungsanleitung Operating Instructions Notice d'emplo!





Leider nicht besser möglich, da Kopie von Kopie

Tecinnische Dafen
Stromart: TK/TS 340: Wrchselstrom 30 Hz;
für den Betrieb an 60 Hz ist ein
Umbausatz erhöltlich
Wediselstrom 50:30 Hz

icherungen: Netz:

Anodenstrom: Rohrenbestückung: Transistoren:

Dioden und Gleichrichter:

Spurlage: Bandreiniger: Aussteuerungs-kontrolle: Bandgeschwindigkeit-

Frequenzbereich:

Dynamik:

Tonhöhen.

component schwonkungen: \$\frac{\pmu}{2} \text{0.1%} \left\{\pmu} \frac{\pmu}{2} \text{0.12} \text{1} \\ \pmu \left\{\pmu} \text{0.12} \text{1} \\ \pmu \left\{\pmu} \text{0.12} \text{1} \\ \pmu \left\{\pmu} \text{0.12} \text{1} \\ \pmu \text{0.11} \\ \pmu \text{0.12} \\ \pmu \text{0.11} \\ \pmu \text{0.11} \\ \pmu \text{0.11} \\ \pmu \text{0.11} \\ \pmu \text{0.12} \\ \pmu \text{

Automatiki Eingange: Q 2 x Micro

2 x Radio 2 x Radio O 2 x Plaite

Ausgānge:

Lautso: echer: Endstufen:

Maße: Gewicht:

TK/TS 340 U: Wedissistrom 50:60 Hz umschalfbar Spannungswähler: 110, 120, 220, 240 V Leistungsaufnahnie: ca. 80 Watt

5 x 20 inm, trage 110 und 130 V: 1 A 220 und 240 V: 0,5 A

T20 and 240 V: 0,5 A 160 mA 2 x EF 85, 2 x ECC 31, EL PL EM 84 4 x BFY 37 III oder EC 7:55 G. BC 107 A, 2 x AC 127:52 oder AC 176/153, 4 x AD 159

DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 C 100, B 30 C 1200, 2 x M 3 Viertelspur international eingebaut

Magisches Band

umschaltbar für
19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
Toleranz nach DIN 45511
30 bis 40 bis 40 bis 18 8000 Hz 15 0000 Hz 10 0000 Hz
Toleranzfeld nach DIN 45511
≥ 50 dB ≥ 50 dB ≥ 45 dB ≥ 50 dB ≥ 5 nach DIN 45405

Abschaltung om Bandende

2... 60 inV as co. 3,5 MΩ 2 . . . 60 mV an ca. 22 kΩ 100 . . . 3000 mV on 1 MΩ

1 x Telefonadopter 2 x Verstärker ca. 600 mV on 15 kΩ Da 2 x Lautsprecher 5 0 2 Supernhori 155 x 105 mm 2 gatrennte Kanāle mit je 12 W Musicpower ca. 526 x 399 x 207 mm 17 kg

Änderungen vorbeholten

Specification

A. C., 50 cps; for 60 cps operation a conversion set may be supplied A. C., 50:60 cps convertible 11C, 130, 220, 224 V approx. 80 W size 5 x 20 mm, slow blow 110/130 V: A 220/240 V: 0.5 A Current: TK/TS 340:

TK/TS 340 U: Mains voltages: Consumption: Fuses: Mains:

Anode current: Tube complement: Transistors:

Diodes and rectifiers:

Tape cleaner: Recording level indication: Tape speeds:

Frequency ranges:

magic bond valve
7 1/2 ips 3 3/4 ips 170 jps 3 3 1 ips 1 7 s ips tolerance according to DiN 45511 40 to 40 to 40 to 18,000 cps 15,000 cps 10,000 cps

2 × EF 86, 2 × ECC 81, EL 95, EM 84 4 × BFY 39 III or 8C 108 G, BC 107 A, 2 × AC 127/152 or AC 176/153, 4 × AD 150

DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 C 100, B 30 C 1200, 2 x M 3 International four tracks

Longplaying tape: 3 h 6 h
On Stered half time of mono operation
Fast rewinding

160 mA

built-in

Remote control:

Automatic

switching off: Inputs: Q 2 x micro 2 x radio C 2 x phono

Outcuts:

time:

Loudspeakers: Output stodes:

Dimensions: Weight:

approx. 170 sec. per LP-tape available as an optional occessory

by metal fails at the tape ends

2...60 mV / 1.5 MΩ ... 60 mV / 22 kΩ 100 . . . 3000 mV / 1 MQ
1 x Telephone Adopter
2x amp/lifer approx, 500 mV/15 kQ D C 2 x loudspeakers 5 Ω 2 Superphon 6 " x 4" approx. 2 sound channels 12 W music power each 20 ³/₄ " x 15 ²/₄ " x 8 " 17 kg

Right for alterations reserved

Caractéristiques Techniques

Caractérisfiques Techniques

Courant: TK/TS 340: alternatif 50 Hz; pour 60 Hz, un discositif de transfolimation peut être fourni 110, 120, 220, 240 V

Consommation: and transfolimation peut être fourni 110, 120, 220, 240 V

Consommation: and transfolimation of the fourni 110, 120, 220, 240 V

consommation: and transfolimation of the folimation of the f

Dépoussièreur de bande : incorporé

Contrôle de niveau d'enregistrement: Vitesses:

d'enregistrement:
Vitesses:

19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 10 cm/s
10 cmmes de 10 cm/s 9,5 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s
10 cm

Commanda à distance:

> Q 2 x Micro 2 x Radio 習 2 x Radio 〇 2 x Disques

Scrties:

Haut-parleurs: Puissance de sortie:

Dimensions: Poids:

par »Ruhan magiques

possibilité d'adeptation uitérieure

2 à 60 mV sur 1,5 MΩ

2 à 60 m¥ sur 22 kΩ

z o 60 mV sur 22 kΩ
100 ... 3000 mV sur 1 MΩ
1 x Adoptaleur téléphanique
2 x Amplificateur
environ 600 mV sur 15 kΩ
10 til 2 x Hout-parleur 5 Ω
2 Superphon 155 x 105 mm
2 canaux de sortis de 12 VV
musical par sanal
526 x 309 x 207 mm
17 kg

17 kg Modifications réservées

ìperating Controls Mains Switch and Speed Switch Interrepteur-secteur et commutateur de vitesse 0 = OFF position 1 = 17/s ips, ON position II = 33/4 ips, CN position III = 7 1/2 ips, ON position Input Sockets 0 = appareit en position d'arrêt | 11 = 9,5 cm/sec (en position de ninche 1 = 4,75 cm/sec (en position de marche) | 111 = 19 cm/sec (en position de marche) | 112 = 19 cm/sec (en position de marche) | 113 = 19 cm/sec (en position de marche) | 114 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) | 115 = 19 cm/sec (en position de marche) O it for all mono recordings and left-hand microphone for stereo recordings O L pour tous les enregistrements mono et micro de gauche Q R right-hand position for stereo recordings pour les enregistrements stéréo O R microphone de droite pour les enregistrements stéréo Touche »Amplificateur« Amplifier Key pour mettre l'appareil en service ou hors-service durant le fonctionnement comme amplificateur To switch on and off, when used as amplifier Touches d'entrée Input Key Q microphone microphone O to make recordings from telephone, depress both keys simultaneously, in this position the output stages are switched off Pour des enregistrements téléphoniques, enfoncer les de Pour des énregistrements teléphoniques, enfoncer les de Pour des énregistrements (réglage supérieur) radio or phono 🕱 🔘 (upper control) Recording Level Control 0 for mono and stereo recordings (lower control) Control on Multiple Synchronous Recording pour enregistrement mono et stéréo Réglage de »Re-recording« (réglage inférieur) se met en fonction en tirant le réglage supérieur Touche »Enregistrement 1-2« for effect recordings, is put into operation by pulling the upper control knob Recording Key 1-2 Recording Key 3-4 Touche »Enregistrement 3-4« oour mono, enclencher les touches séporément, pour stéréo simultanément Touche »Anêt« on mono recordings, depress them separately, on stereo recordings simultaneous Stop Key releases the following keys: Both recording keys, start, SYN, CON and temporary stop bor libère les touches suivantes: les deux fouches enregistrement, la touche marche, SYN, CON et bobinage rapid Touche »Marche« (Start) Start Key for starting tape run on recording and playback
Fast Wind Key pour actionner le défilement de la bande à l'enregistrement et à la reproduct Touche »Bobinage rapide« must not be locked when fast winding small amounts of tope peut ne pas être poussée jusqu'au verrouillage dans le cas où l'on ne désire qu'un court instant de bobinage rapide, avant ou arrière on recording Magic Level Indicator »Ruban Magique« pour le contrôle du niveau d'enregistrement Pilot Bulb Lampe-témoin Control Key CON Touche contrôle CON for via tape monitoring (on mono recordings) and mixing echoes to the recordings pour l'écoute directe sur la bande (enregistrement mono) ou pour enregistremer Touche synchronisation SYN pour l'écoute durant un enregistrement playbox Synchro Key SYN for monitoring on synchronous recording Playback Key 1-2 Touche »Reproduction 1-2« Playback Key 3-4 Touche »Reproduction 3-4« enciencher les touches séparément pour mono, simultanément pour stéréo. Les deux touches remontées: reproduction simultanée des pistes 1 ± 3 ou 2 ± 4 for mono playback, depress them separately, for stereo playback simultaneously.

Releasing both keys reproduces tracks 1 + 3 or 2 + 4 simultaneously Temporary Stop Bar Touche »Stop momentané« pour de courtes interruptions de l'enregistrement ou de la reproduction (verrouillable) allows to stop recording or playback (may be locked) Position Indicator Compteur de repérage the push-button serves for zero adjusting Monitoring Control on Recording le bouten poussoir sert à la remise à zéro du compteur Réglage de la puissance d'écoute à l'enregistrement Volume Control and Balance on Playback Réglage de la puissance et balance à la reproduction for the may be disengaged by pulling the upper knob for balancing the cudio output. The sound moves in the turning direction of the upper control peut être céorgyé en tiront le bouton supérieur pour balancer le son. Le son se déplace dans le sens rotatif du bouton supérieur etages finaux output **Bass Control** Réglage des basses Position normale de syntonisation au milieu de l'étendue de réglage (0) Normal tuning-in position in the middle of the control range (0) staans Treble Control Réglage des aiguës Jan Charles and the State of Comme THE REPORT OF THE PARTY OF THE Netzschalter und Bandgeschwindigkeit 0 = Gerät ausgeschaltet 1 = 4.75 cm/s = 9,5 cm/s eingeschaltet = 19 cm/s eingeschaltet 11 = = 4,75 cm/s eingeschaltet Eingangsbuchsen 2 - (i) Q L für alle Moncaufnahmen und linkes Mikrofon bei Stereaaufnahmen O R rechtes Mikrofon bei Sterepaufnahmen - (J) Verstärkertaste Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes bei Verstärkerbetrieb Eingangstasten für Telefonaufnahmen werden beide Tasten gleichzeitig gedrückt, dabei werden die Endstufen abgeschaltet Radio oder Platte Υ Ω Aufnahme-Pegelregler (oben) für Monc- und Stereo-Aufnahmen Multiplayregler (unten) für Effektaufnahmen. Einschalten durch Ziehen des oberen Reglerknopfes Avinahmetaste 1-2 Aufnahmetaste 3-4 für Monoaufnahmen einzeln, für Stereoaufnahmen miteinander drücken Stoptaste löst folgende Tasten aus: Beide Aufnahmetasten, Start, SYN, CON und Schnellauf Starttaste zum Starten des Bandlaufes bei Aufnahme und Wiedergabe Schnellauftaste nicht einrasten, wenn nur kurze Bandlängen vor- oder zurückgeholt werden zur Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme Magisches Band Kontroliampe (3) Kontrolltaste CON @ zur Hinterbandkontrolle (bei Monoaufnahmen) und für Echoaufnahmen Synchrontaste SYN für Playbackaufnahmen Wiedergabetaste 1-2 (3 Wiedergabetaste 3-4 für Monowiedergabe einzeln, für Stereowiedergabe miteinander drücker. Beide Tasten ausgerastet, werden die Spuren 1 ± 3 bzw. 2 ± 4 zusammengeschaltet **Pausetaste** (einrastbar) für kurze Unterbrechungen bei Aufnahme und Wiedergabe mit Drucktoste zur Momentrückstellung Bandzählwerk Mithörregler bei Aufnahme Lautstärke- und Balanceregler bei Wiedergabe zur Balanceregelung durch Ziehen des oberen Knopfes entkuppein Der Schalleindruck wandert im Drehsing des oberen Reglers für die eingebauten Endstufen Baßregler @ Normalstellung in der Mitte des Regelbereiches (0) Höhenregier @.

INHALT

Seite

- Technische Daten 2
- 3 Bedienung
- 8 Vorbereitung Das Ein- und Ausschalten Das Einlegen des Tonbandes
- Die Anschlußbuchsen 10
- 12 Aufnahmen vom Rundfunkprogramm Bandzählwerk Kurzstop des Bandlaufes
- Automatische Abschaltung an den Bandenden Umspulen des Bandes Wiedergabe von Monoaufnahmen Wiedergabe von Stereoaufnahmen
- 16/20 Technik
- 22 Mikrofonaufnahmen
- 24 Löschen ohne Neuaufnahme Telefonaufnahme
- Aufnahme von Platten 26 TK/TS 340 als Verstärker Überspielen von Bändern
- 28/32 Effektaufnahmen
- Behandlung der Tonbänder Kieben von Tonbändern Wartung des Tonbandgerätes
- 36
- 38 Betrieb an anderen Netzspannungen Sicherungen
- 38/40 Betrieb an anderen Stromarten

INDEX

page

- 2 Specification
- 4 **Operating Controls**
- Preparation Switching on and off . Threading the tape
- 11 Connection Sockets
- 13 Recording from radio broadcasts Position Indicator Temporary Stop
- 15 Automatic Stop Fast Wind Playback on Mono Playback on Stereo
- 17/21 Technical Features
- 23 Recording through Microphone
- 25 Erose without Recording Recording from Telephone
- 27 Recording from a Phonograph TK/TS 340 as Amplifier Re-recording of Tapes
- 29/33 Effect Recordings
- How to keep tapes 35 Editing the tape Maintenance
- Accessories
- 39 Voltages and Fuses
- 39/41 Operation with a different current

SOMMAIRE

page

- 2 Caractéristiques techniques
- 4 Organes de commande
- **Préparatifs** Mise en marche et arrêt Mise en place de la bande
- 11 Les prises de raccordement
- 13 Enregistrement de programmes radiophoniques Compteur de répérage Stop momentané de la bande
- 15 Arrêt automatique en fin de bande Bobinage rapide Reproduction Mono Reproduction Stéréo
- 17/21 Technique
- 23 Enregistrement Micro
- Effacement sans nouvel enregistrement Enregistrement téléphonique
- 27 Enregistrement de disques TK/TS 340 utilisé comme amplificateur Transregistrement de bandes
- 29/33 Enregistrement avec effets spéciaux
- Maniement des bandes Collage des bandes Soins et entretien de l'enregistreur
- 37 Accessoires
- Changement de tension **Fusibles**
- 39/41 Changement de courant



TK/TS 340

Seit dem 1. 1. 1966 ist das neue Urheberrechtsgesetz in Kraft, das die Käufer von Tonbondgeräten von Ansprüchen der Urheber wegen privater Tonbandvervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke freistellt. Sie können also dieses Gerät in Ihrem privoten Bereich zu Tonbandüberspielungen verwenden, auch wenn hierbei urheberrechtlich geschützte Werke aufgenommen werden.

Achten Sie bitte darauf, daß Ihr Fachhändler beiliegende GRUNDIG GARANTIE-URKUNDE ordnungsgemäß ausfüllt. TK 340 in bewährter Kofferausführung TS 340 Schatulle als formschönes Heimstudio

Für monophone oder stereophone Aufnahme und Wiedergabe im Vierte spurverlahren. Multiplayback in vollendeter Technik. 3 Bandgeschwindi keiten: 19, 9,5 und 4,75 cm/sek. 2 x 12 W HiFi-Leistungsendstufe.

Mit dem TK/TS 340 können Sie in Mono- und Stereotechnik aufnehme Dabei ist es gleich, ob Sie Mikrofonaufnahmen machen, Schallplatte überspielen oder vom Rundfunkprogramm aufnehmen. Jeder der beiden Kanöle ist mit einer Endstufe und einem Lautsprech

ausgestattet, so daß Stereo-Wiedergabe ohne zusätzliche Verstärker ut Lautsprecher möglich ist. Selbstverständlich können andere Stereoverstäker, z.B. ein GRUNDIG Stereo-Konzertschrank, und Außenlautspreche z.B. GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen, angeschlossen werden.

Durch die leistungsstarke Endstufe eignet sich das Gerät besonders zu Einsatz in größeren Räumen, wie Schulen, Gasistätten usw. und gestatt auch die Verwendung als Vollverstärker.

Bei Mono- und Stereo-Aufnahmen ist das Mithören über die eingebaute Endstufen möglich, bei Mono zusätzlich eine Hinterband-Korktrolle.

Das Gerät arbeitet nach dem Viertelspurverfahren. Das gibt finnen bei Manne Winderstande von Bedans unterstande Musik die Mönlichke Mono-Wiedergabe von Bändern mit unterhaltender Musik die Möglichke zwischen zwei Programmen zu wählen oder mit einem zusätzlichen Lac sprecher oder Rundfunkgerät gleichzeitig zwei voneinander una bhängig

Programme in zwei Räumen darzubieten. Für Aufnahmen in höchster Qualität dient die Bandgeschwindigkei 19 cm/sek. Mit der Bandgeschwindigkeit von 4,75 cm/sek. läßt sich d Gesamtspieldauer z. B. für die Wiedergabe von Unterhaltungsmusik tauf 16 Stunden ausdehnen. Genaue Laufzeitangaben Seite 2.

Mit diesem Gerät gelingen Effektaufnahmen, wie Piayback und Mui playback sowie Aufnahmen mit Echo. Beim Multiplayback können Sie z. eine Musikaufnahme unter Hinzufügen von Instrumental- und Gesch stimmen mehrmals umkopieren, so daß beim Abspielen des ferrige Bandes der Eindruck entsteht, es sei nur eine einzige Aufnahme gemac

Spielend leicht wird mit dem TK/TS 340 die Vertonung von Dios jur Schmalfilmen. Das Gerät ist ohne Änderung in Verbindung mit Synchr nisiergeräten für die Filmvertonung geeignet. Reichliches Zubehör für alle Zwecke finden Sie auf Seile 36.



TK 340 tape recorder

TS 340 beautifully styled tape recorder chest

4-track tape recorder for monophonic and stereophonic recording/playback and for multiple synchronous recording. 3 tape speeds: 71/2, 33/4 and 17/s ips/sec. 2 x 12 W HiFi output power.

Your tape recorder TK/TS 340 serves as mono and stereo recorder no matter whether you are recording through microphones, from a stereo phonograph, from radio or from stereo proadcasts.

Both channels are equipped with an output stage and a loudspeaker. Thusstereophonic reproduction is possible without needing additional amplifiers and loudspeakers, but other stereo-amplifiers (such as a GRUNDIG Stereo Console) and extension speakers as well as GRUNDIG Stereo-Mates may be connected to the TK TS 340.

its increased output power makes your set suitable for use in large rooms, such as schoolrooms, halls etc. and allows to employ the TK/TS 340 as a straight through amalifier.

When mono and stereo recording, it is possible to monitor the recording by means of an earphone. On mono via tape monitoring is possible. Your TK/TS 340 is a four track recorder.

Two of the four tracks have the same running-direction. Thus you can choose between two different programs on mono playback.

For HiFi-recordings we recommend to use the tape speed 71/2 ips/sec. The maximum record/playback time is 16 hours with tape speed 17/s ips/sec.

Metal foils fitted to the ends of the GRUNDIG tapes cause the motor to be switched off automatically.

Your tape recorder enables you to make effect recordings such as syn-. chronous recordings, multiple synchronous recordings and recordings with

On multiple synchronous recording, voices or music from certain instruments may be added by several recordings to a pre-recorded music track giving on replay the impression of one recording.

Your slides or amateur films may be easily set to sound, since the TK/TS 340 is combined to be connected to synchronizers for projectors without needing any modification.

On page 37 you will find further details about the accessories.

TK 340 enregistreur-valise TS 340 élégant meuble-enregistreur

Pour l'enregistrement et la reproduction Mono ou Stéréophonique utiliser le procédé »4 pistes« et offrant les possibilités de »Rerecording«. 3 vitesses: 19, 9,5 et 4,75 cm/sec. Etage final HiFi de 2 x 12 W.

Avec l'enregistreur TK/TS 340, vous pouvez enregistrer en Monophonie c Stéréophonie, qu'il s'agisse d'enregistrements »Micro«, de disques, d programmes radio, ou de programmes radio stéréophoniques.

Chacun des deux canaux est équipé d'un amplificateur et d'un hau parleur. Ainsi, la reproduction est possible sans amplificateur, ni hau parleur supplémentaire. Naturellement, on peut raccorder un autre ampi ficateur Stéréo (par exemple, un meuble-combiné Stéréo GRUNDIG), de haut-parleurs supplémentaires ou des enceintes acoustiques GRUNDIC L'étage final renforcé permet l'utilisation de votre enregistreur dans d grandes pièces, p. e. dans les écoles, dans les restaurants etc. et so emploi en »public-adress«.

L'ecoute, pendant l'enregistrement, est possible tant en Monor qu'e Stéréo par les amplificateurs incorporés. De plus, en Mono il est possib! d'effectuer le contrôle par écoute directe sur la bande.

L'appareil fonctionne suivant le procédé »4 pistes«. Ce qui donne ! possibilité de choisir entre deux programmes en reproduction Mono d bandes musicales enregistrées.

Pour des enregistrements de très haute qualité, on utilise la vitesse de 19 cm/sec. A la vitesse de 4,75 cm/sec, (par exemple, pour la reproduction de musique d'ambiance) la durée totale atteint 16 heures.

L'arrêt, en fin de bande, est automatique.

Avec cet appareil, vous pouvez réaliser des enregistrements avec de effets speciaux, tels que »Playback«, »Rerecording« et enregistremen avec écho.

En »Rerecording«, vous pouvez effectuer un enregistrement musical que vous recopierez plusieurs fois en y ajoutant d'autres instruments or chants. A la reproduction de la bande, on a l'impression qu'il s'agit d'ur seul enregistrement. Avec le TK/TS 340, cela devient un jeu de sonorise des projections de diapositives ou des films. L'appareil convient parfaite ment, sans modification, une liaison à un synchronisateur de soncrisation pour des films d'amateur.

Vous trouverez page 37 de nombreux accessoires pour tous les usages

Vorbereitung

Klappen Sie bitte zum besseren Verständnis des Folgenden das Faitblat am Umschlag heraus, denn die fett gedruckten Bezeichnungen im Tex stimmen mit den Bezeichnungen auf der Abbildung überein. Beim Betrieb des Gerätes ist der Kofferdeckel bzw. die Abdeckung abzunehmen und der Motor muß durch das Gitter auf der Untersei-

Frischluft ansaugen können. Bei Aufstellung in geschlossenen Regalwäh den oder in Konzertschränken ist auf ausreichende Belüftung zu achter (eventuell Fachdeckel oder Klappe offen lassen).

Das Netzkabel befindet sich geschützt in einer Wanne auf der Unterseite des Gerätes.

Bevor Sie Ihr Gerät an die Steckdose anschließen, sehen Sie bitte au

Stromart und Spannung in Ihrer Wohnung.

Das Gerät ist für den Anschluß an 50 Hz Wechselstrom bestimmt und wurde im Werk auf 220 Volt eingestellt. Soll es an einer anderen Spannung oder Stromart betrieben werden, beachten Sie bitte erst Seite 38.

Das Ein- und Ausschalten

Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf gewünschte Bandgeschwin digkeit, so ist das Gerät eingeschaltet und die Kontrollampe zeigt de eingeschalteten Zustand an. Sie schalten das Gerät aus, wenn Sie au eine der Zwischenstellungen 0 schalten.

Das Einlegen des Tonbandes

Eine volle Tonbandspule wird auf den linken Wickelteller, eine Leersoulauf den rechten Wickelteller gelegt. Danach führen Sie ein ca. 30 cm langes Bandende senkrecht und straff gespannt entlang der vardere Abdeckung in den Bandführungsschlitz bis hinab zur Deckplaite. Dans ers winkeln Sie das Bandstück nach hinten ab.

Nach einer Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn wird das frei Bandende in den Einfädelschlitz der rechten Leerspule gezogen.


Die eingefärbte Seite des Vorspannbandes bzw. die glänzende ade bedruckte Seite des Tonbandes muß dann nach außen zeigen.

Das aus dem Spulenschlitz überstehende Ende des grünen Vorspannbande soll möglichst kurz sein (ca. 1 cm). Während es mit dem Finger leicht gege die Spulenoberfläche gedrückt, also festgehalten wird, drehen Sie d Leerspule mit dem eingefädelten Band jetzt mit der Hand so weit, bis do Vorspannband und die Silberfolie (die zum automatischen Abschalte dient) aufgewickelt sind. Hierdurch ist gleichzeitig für eine genügend Festlegung des Bandendes auf der Leerspule gesorgt.

Zählwerk

Das Zählwerk wird jetzt durch Drücken der Rückstelltaste auf Null (0000 gestellt.

Es empfiehlt sich, den jeweiligen Stand des Zählwerkes bei Aufnahme Beginn und Ende zu notieren. Bei der späteren Wiedergabe läßt sic dann jede gewünschte Stelle des Bandes leicht durch Betätigen de Schnellauftaste auffinden.



Preparation

Before rusing your tape recorder, clease read carefully the following instructions. Open the folder of this booklet as all the fat printed designations in this booklet refer to those of the illustration.

The tape recorder must not be operated with the lid resp. the covering on. Ensure that sufficient ventilation is provided for the motor through the bottom grill. The same is true when placing the recorder into closed shelving systems or consoles. (You passibly should leave some lid or door open.)

Take out the mains cord from its case an bottom of your TK/TS 340. Your tape recorder left the factory set to 20 V / 50 cps. A. C. Before you plug in, check that your local electricity supply is within this range. If the mains voltage selector of your recorder must be re-set, simple instructions for this are contained on page 38.39.

Switching on and off


For switching on turn the speed switch to the desired tape speed. The "ON" position is indicated by the pilot bulb. Cutting off from mains is made by setting the knob to one of its positions "0".

Threading the tape

The full spool fits on the left-hand spinale, the empty one on the right. Now insert the loose end of the tape approx. 12") vertically onto the sound channel dropping it straight along the head cover onto the top deck. Then slip the end into the slot "eaving a couple of inches free) of the right-hand spool which will be furned by a quarter in counterclockwise direction. Always check that the printed side of the leader tape resp. the shing or printed side of the tape is facing you. Turn the empty spool (keeping your finger on the end of the tape) until all the colored leader. tape and metallic strips are fully wound round the hub of the spool.

Position Indicator

It is advisable to note the position of the indicator when starting a new recording. Thus it is easy to find out a particular part of the recordings. Set the position indicator to zero (0000).



Préparatifs

Pour mieux suivre les instructions que nous donnons ci-après, dépliez la couverture de cette notice où vous trouverez les organes de commande et leurs désignations. Ces mêmes désignations correspondent à celles qui ont été imprimées en caractères gras dans le texte qui suit.

Le couvercle resp. le camouflage doit être enlevé pendant le fonctionnement du magnétophone. Par ailleurs, ce dernier doit être placé de façon telle que le moteur puisse aspirer l'air frais à travers la grille ménagée dans le fond de l'appareil. Avant de placer votre enregistreur dans un rayonnage ou un meuble prenez soin que l'aération soit suffisant {laisser ouvert un couvercle ou un portillon).

Le cordon secteur se trouve protégé dans une case sous la valise. Avant de brancher votre appareil, vérifier quel est le courant et la tension de votre secteur. Le TK/TS 340 est prévu pour fonctionner sur courant alternatif 50 Hz, et à sa sortie d'usine, il est mis sur la position 220 V. Si l'appareil doit fonctionner sous une autre tension, voir page 38 39.

Mise en marche et arrêt

Mettez le commutateur de vitesse sur la position correspondante à la vitesse choisie. La lampe-témoin s'éclaire indiquant la mise sous tension de l'appareil. Pour arrêter, il suffit de mettre le sélecteur de vitesse sur une des positions intermédiaires 0.

Mise en place de la bande

Une bobine pleine sera placée sur le support bobine de gauche et une vide sur le support de droite. Déroulez une trentaine de centimètres de bande et introduire celle-ci, bien droite et tendue, dans la fente d'introduction, entre les capots de plastique. L'extrémité de la bande sera placée dans la fente de la bobine de droite que l'on tournera d'un quart de tour en sens inverse du sens des aiguilles d'une monire. Le côté coloré de la bande amorce où le côté glacé de la bande magnétique doit être tourné vers l'extérieur.

L'extrêmité de la bande amorce verte dépassant de la fente de la bobine doit être aussi court que possible (environ 1 cm). Tandis que l'on appuie avec un doigt l'extrémité de la bande amorce contre le dessus de la bobine, on tourne celle-ci avec la main pour enrouler la bande jusqu'audelà de la partie métallique servant au déclenchement de l'arrêt automatique. Ainsi, la bande se trouve solidement amarrée à la bobine vide.

Compteur de repérage

Il est recommandé de noter le chriffre du compteur au début et à la fin d'un enregistrement. Ainsi, lors de la reproduction, il vous sera aisè, en utilisant la touche d'avance rapide de retrouver avec précision un point exact de votre enregistrement.

On remettra alors le compteur de repérage à zéro (6000) en appuyant sur le bouton poussoir.

Als nächstes sollen Sie die

Anschlußbuchsen kennenlernen. (Kontaktbelegung siehe Schaltbild) Mikrofoneingänge (Abbildung Seite 3)

Buchse Q L bei Monobetrieb, zum Anschluß eines Mikrofons. Bei Stereo zum Anschluß des Mikrofons für den linken Kanal oder Stereomikrofon. Buchse Q R, bei Stereo zum Anschluß des Mikrofons für den rechten Kanal oder seitenverkehrten Anschluß eines Stereomikrofons.

Nebenstehende Abbildung von links nach rechts.

Lautsprecherbuchse rechter Kanal \D (Impedanz $5\,\Omega$) Zum Anschluß einer HiFi-Lautsprecher-Box oder eines Kleinhörers. Dürch ein Zubehörteil wird der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet.

Achtung! Bei einem Kurzschluß an der Lautsprecherbuchse wird die Endstufe überlastet. Normalerweise spricht dann die eingebaute Sicherung an, es kann aber auch ein Transisior zerstört werden.

Dasselbe kann eintreten, wenn durch Parallelschalten mehrerer Laufsprecher die Gesamtimpedanz unter 4 Ω beträgt. Es ist deshalb darauf zu achten, daß sich durch gemischte Parallel- und Reihenschaltung der Lautsprecher immer eine Gesamtimpedanz um 5 Ω ergibt.

MeBausgang ≈

Auch zum Anschluß an Ela-Anlagen (z. B. Schaliplattenverstärker alter Bauart).

Fernbedienungsanschluß O---O

Für Fußschalter 225 (der Fernsteuermagnet ist nicht serienmäßig eingebaut, aber nachrüstbar).

Eingang Platte (2)

Anschluß eines Plattenspielers oder eines 2. Tonbandgerätes zum Überspielen von Platten und Bändern wahlweise im Mono- oder Stereobetrieb. Eingang Radio 🍟 (zugleich Ausgang)

Anschluß von Rundfunkgeräten oder Konzertschränken in Mono- oder Stereo-Ausführung, welche mit einer Tonbandanschlußbuchse nach Norm versehen sind, zur


a) Aufnahme vom Rundfunkprogramm und Bandwiedergabe über das Rundfunkgerät in Mono und Stereo,

b) Überspielung von Mono- und Stereoplatten, wenn der Plattenspieler an das Rundfunkgerät angeschlossen ist, Wiedergabe in Mono und Stereo zum Überspielen auf ein zweites

Tonbandgerät. ferner zum Anschließen des Stereo-Mixers 422.

Eingang Telefonadapter

Anschluß des Telefonadapiers 244 U. Lautsprecherbuchse linker Kanal a wie rechter Kanal.



Connection Sockets

(for connecting points, see circuit diagram)

Micro sockets (see figure on page 3)

Socket Q L on mono-operation for connecting a single microphone, on stereo operation for connection of the L. H. channel microphone or a stereo microphone.

Socket Q R on stereo operation for connecting the R. H. channel microphone or for reverse connection of a stereo microphone.

See beside figure from left to right.

For connection of a HiFi speaker box and an earphone. The built-in loudspeaker is switched off.

Attention! In case of a short-circuit at the loudspeaker socket, the output stage is overloaded. Generally, the built-in fuse blows, but it can also happen that a transistor is damaged.

The same may occur, if the final impedance of several loudspeakers connected in parallel, is less than 4 Ω . Make sure, therefore, that a mixed parallel and series connection of the loudspeakers will always give a final impedance of about 5 Ω .

Outputs ≈

for the connection of amplifiers and for re-recording to a second tape recorder.

Remote Control C --- O

(the remote control magnet is available as an optional accessory) for the connection of foot switch 225.

Phono Input O

connection of a phonograph or of a second tape recorder for rerecording records or tapes on mono and stereo.

Radio Input 🏲 (resp. Output)

This socket serves for the connection of mono or stereo radio sets and consoles which are equipped with standard tape recorder sockets for: a) recording of radio broadcasts and playback via the radio receiver in mono or stereo,

b) recording of mono and stereo records, if the phonograph is connected to the radio set,

c) playback on mano and stereo for re-recording to a second tape recorder,

and for connecting a stereo mixer 422.

Telaphone Adapter Input 🚗

connection of a telephone adapter 244 U.

Loudspeaker L. H. Channel d as for R. H. Channel.

Mono-Aufnahme Mono recording Enregistrement Mono Stereo-Aufnahme Stereo recording Enregistrement Stéréo Pause Temporary Stop Stop momentané

Les prises de raccordement

(Pour les points de raccordement, voir schéma)

Entrées Micro (fig. page 3)

Prise Q L pour utilisation Mono, branchement d'un microphone. En Siéréo raccordement du Micro canal gauche ou Micro Stéréo.

Prise QR pour utilisation Stéréo. Raccordement du Micro canal droite ou de la seconde fiche d'un Micro Stéréo.

Figure de gauche à droile. (Page 10).

Prise haut-parleur, canal de droite (p) (impédance (p) (p)

Pour le branchement d'une enceinte acoustique HiFi ou d'un écouleur. Le haut-parleur incorporé est coupé.

Attention! En cas d'un court-circuit à la prise haut-parleur l'étage fina est surchargé. En général, le fusible inséré saute, mais il peut égalemen arriver qu'un transistor est détruit.

Il peut en être de même, si l'impédance finale de plusieurs haut-parleurs branchés en parallèle, est moins de 4 Ω . Donc veillez à ce qu'une conne xion en parallèle et série mélangée des haut-parleurs donne une impé dance totale d'environ 5 Ω .

Sarties ~

Raccordement à un amplificateur (chaîne haute fidélité), ou transregistre ment sur un autre enregistreur.

Commande à distance O - - - O

Pour pédale 225 (la commande à distance n'est pas incorporé en série mais peut être ajoutée).

Entrée Disques Q

Raccordement d'un tourne-disques ou d'un second enregistreur pour le transregistrement de disques ou de bandes, tant en Mono qu'en Stéréc

Entrée Radio 🏋 (également sortie)

Raccordement d'un appareil Radio ou d'un meuble combiné Mono oi Stéréo, équipés d'une prise normalisée pour magnétophone:

- a) enregistrement de programmes radiophoniques et reproduction de bande via le récepteur-radio en mono ou stéréo,
- b) transregistrement en Mono ou Stéréo de disques, si le tourne-disques est relié à l'apporeil Radio,
- reproduction Mono et Stéréo pour transregistrement sur un autre enregistreur.

et pour raccorder un pupitre de mixage Stéréo 422.

Entrée Adaptateur téléphonique

Raccordement de l'Adaptateur téléphonique 244 U.

Prise haut-parleur, canal de gauche a Identique à celle du canal de droite.

Beim Aufzeichnungsvorgang erfolgt automatisch eine Löschung des Tor bandes, so daß es gleichgültig ist, ob für die Aufnohme neues ode bespieites Band verwendet wird.

Nun sollen Sie aber gleich Ihre erste Aufnahme probieren. Die neber stehenden Abbildungen zeigen Ihnen dabei analog zum Text die Reiber folge der Bedienung.

Aufnahmen vom Rundfunkprogramm

a) Monobetrieb

Zuerst wird das Verbindungskabel Nr. 242 in die Buchse Radio 🏋 de Tonbandgerätes und in die Tonband-Anschlußbuchse des Rundfunkgeräte gesteckt. Dadurch wird die Verbindung für Aufnahme und Wiedergas gleichzeitig hergestellt. Zum Anschluß an Mono-Rundfunkempfänger, eine 3 polige Normbuchse ohne Blindlöcher besitzen, muß ein Kabel 23 verwendet werden.

Nachdem Rundfunkempfänger und Tonbandgerät eingeschaltet sind, stelle Sie den Sender mit der gewünschten Darbietung am Rundfunkgeröf au beste Wiedergabequalität ein. Dabei können Lautstärke und Klangforb beliebig gewählt werden, weil die Qualität der Aufnahme davon nich

Nun ist die Eingangstaste Radio/Platte 🗑 🖸 und die Aufnahmetaste 1zu drücken. Wenn Sie dann den Pegelregler nach rechts drehen, werde Sie bemerken, daß sich die Leuchtfelder des Magischen Bandes im Takt der Musik oder der Sprache bewegen. Die richtige Stellung des Pogel reglers haben Sie dann erreicht, wenn sich die Leuchtfelder bei de lautesten Stellen der Darbietung gerade eben berühren. (Der Fachaus druck dafür lautet "Die Aufnahme ist voll ausgesteuert".)

Sobald Sie nun noch die Starttaste drücken, setzt sich das Band in Bewe gung und nimmt die Rundfunkdarbietung auf. Am Ende der Aufzeichnundrücken Sie die Stoptaste.

b) Stereobetrieb

Die Verbindung zum Rundfunkgerät ist nur über das Kabel 242 möglich Gegenüber dem Monobetrieb sind jetzt beide Aufnahmetasten gleichzeit einzurasten. Die übrige Bedienung erfolgt wie bei Mono. Das Magisch Band spricht auf beide Tonkanäle gemeinsam an.

Kurzstop des Bandlaufes

Soll eine Aufnahme nur unterbrochen werden, z. B. zum Ausblenden eine Zwischenansage, so drücken Sie die Pausetaste. Diese Tasie läßt sich auc einrosten (nach rückwärts schieben). Die Pausetaste kann sowonl be Aufnahme- als auch Wiedergabebetrieb bedient werden. Nach Loslasse (bzw. vorherigem Ausrasten) der Taste setzt der Bandlauf wieder unver zögert ein.

Each new recording automatically erases the previous one.

Now you are ready to record. (The illustrations show you the sequence of operation.)

How to record Radio Broadcasts

a) Mono operation

First connect radio set and tape recorder by leading the connection cable No. 242 which serves for recordings and for playback from radio socket of the tape recorder to tape recorder socket of the radio set. To connect monophonic radio sets provided with a 3-way standard socket without dummy holes, please use a cable No. 237.

After radio set and tape recorder have been switched on, tune-in the desired station at your radio and set it to its best playback quality. Volume and tone controls can be set to suit your taste because they don't affect recording. Depress radio phono input key To and the recording key 1-2. When turning now level control in a clockwise direction, you will note that the green light halves of the magic level indicator start moving in accordance with the music or the speech. Turn the recording level control until the green light halves flutter freely, the two illuminated sectors should just meet at the loudest passages, but never overlap.

Depress start key. The tape starts running and all signals coming from the radio are recorded on the tape. At the end of the recording depress stop key.

b) Stereo operation

Only use cable No. 242 for connection. In this case, the two **recording keys** should be locked together. Follow the operating instructions as given for mono.

Temporary Step

Whenever you desire to stop the tape run for a moment e.g. if you want to cut out a part of the radio broadcasts, the temporary stop bar has to be pressed down. It can be locked by sliding backwards the depressed bar. It stops the machine either recording or playing back just as long as it is pressed down. Without any interruption you are able to reset the "start" position.

Fast Forward Bobinage rapide

Mono-Wiedergabe Mono Playback Reproduction Mono

Sterec-Wiedergabe Stere Playback Reproduction Stéréo

Umspulen

Lors de l'enregistrement, la bande se trouve préalablement et automatiquement effacée. On peut donc indifféremment utiliser pour enregistrer une bande neuve ou une bande déjà enregistrée.

Mainlenant l'appareil est prêt à enregistrer. (Les illustrations vous montrent l'ordre d'opération.)

Enregistrement de programmes radiophoniques

a) En Mono

Premièrement, à l'aide du câble de l'aison 242, vous reliez la prise Radia T de l'enregistreur à la prise magnétophone de l'appareil radio. Ainsi se trouvera réalisée la liaison pour l'enregistrement et également pour la reproduction. Pour le raccordement à un appareil Radio possédant une prise 3 pôles, sans trous supplémentaires, utiliser un câble 237.

Après avoir allumé le magnétophone et l'appareil radio, régler ce dernier pour recevoir le programme de votre choix avec le maximum de qualité. Vous pourrez régler la puissance et la tonalité suivant votre goût. Enclenchez la touche d'entrée radio/disques 📆 Q et la touche enregistrement 1-2.

Si vous tournez vers la droite le **réglage de niveau**, vous remarquerez que les secteurs lumineux du »Ruban magique« bougent ou rhythme de la musique ou de la parole. Le réglage exect de niveau est atteint si, cans les »fortes«, les secteurs lumineux se rejoignent à peine (l'expression technique pour un tel réglage est: »Enregistrement à modulation maxima»). Dès que vous enclenchez la touche »Marche« (Start), la bande défile et l'enregistrement du programme radiophonique commence. A la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche »Arrêt«.

b) En Stéréa

La liaison avec l'appareil Radio n'est possible que par le câble 242. Les deux touches »Enregistrement« seront enclenchées simultanément. Les autres commandes se font exactement comme en Mono.

Stop momentané

Si l'enregistrement doit être interrompu, par exemple pour supprimer l'annonce du speaker, appuyez sur la touche »Stop momentané«. Cette touche peut être verrouillée (en poussant la touche vers l'arrière). Le Stop peut aussi bien être utilisé à l'enregistrement qu'à la reproduction. Après relâchement de la touche (qui se deverrouille en la ramenant en avant), la bande reprend sans à-coup son défilement normal.

Automatische Abschaltung an den Bandenden

Die automatische Abschaltung wird durch die Silberfolie des Bandes ausgelöst und wirkt auf die Tasten Start und Schnellauf. Soll das Band nach erfolgter Abschaltung wieder anlaufen, so drücken Sie erneut die gewünschte Funktionstaste. Soll das Band weiterlaufen, so halten Sie einfach die jeweils gedrückte Funktionstaste fest, bis die Schaltfolie vorbei ist.

Umspulen des Bandes

Wenn Sie die Schnellauftaste in ihre linke oder rechte Endstellung bringen, spult das Band mit hoher Geschwindigkeit zurück oder vor. Abschalten dieser Funktion durch die Taste Stop. Möchten Sie nur kurze Bandstücke zurück- oder vorholen, z. B. wenn Sie den Anfang eines Musikstückes suchen, so brauchen Sie die Taste nur so weit zu schieben, bis das Band gerade zu spulen beginnt. Sobald Sie dann loslassen, bleibt es augenblicklich stehen.

Wiedergabe von Mono-Aufnahmen

1. Wiedergabe über ein Rundfunkgerät

Erforderliche Verbindungen wie bei Aufnahmen vom Rundfunkprogramm. Am Rundfunkempfänger ist die Taste TA – oder wen<u>n</u> vorhanden TB – zu drücken

Zur Wiedergabe der Bandaufzeichnung drücken Sie die Wiedergabetaste 1-2 (weil Ihre erste Aufnahme mit der Aufnahmetaste 1-2 erfolgte) und die Taste Start.

Der Lautstärkeregler des Tonbandgerätes steht bei Wiedergabe über ein Rundfunkgerät auf null gedreht. Lautstärke und Klangfarbe regeln Sie am Rundfunkgerät.

2. Wiedergabe über die Lautsprecher des Tonbandkoffers

Starten wie oben. Die Lautstärke regeln Sie mit dem Lautstärkeregier, die Klangfarbe mit dem Baß- und Höhenregier.

Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen

A) Wiedergabe über gesonderten Stereoverstärker (z. B. GRUNDIG Stereo-Konzerischronk)

Dazu stellen Sie mit dem Kobel 242 die Verbindung zwischen der Buchse Eingong Radio 📆 am Tonbandgerät und der Tonbandanschlußbuchse des Schrankes her, Ferner drücken Sie am Schrank die Taste TA oder, wenn vorhanden, TB.

Für Stereowiedergabe müssen die beiden Wiedergabetasten gemeinsom und die Startfaste eingerastet werden.

Den Lautstärkeragler stellen Sie auf null. Lautstärke, Klangfarbe und Balance regeln Sie am Konzertschrank.

B) Wiedergabe über die eingebauten Endstufen

Nach dem Einrasten beider Wiedergabetasten und Start regeln Sie Laufstärke und Klang genau wie bei Monobetrieb.

Als neue Bedienungsmöglichkeit kommt bei Stereowiedergabe die Bolance-



Automatic stop at tape ends

Metal foils at the tape ends stop the tape run automatically. If you desire to start the tape run again in any direction depress start key or fast wind bar. The resp. operating key has to be pressed down as long as the metal foil passes the sound channel.

Fast forward or rewind

To rewind or fast forward the tape at fast speed, set fast wind bar to its left-hand or right-hand end position. The fast wind resp. rewind is stopped by depressing the stop key. For winding resp. rewinding short pieces of tape, e. g. if you try to find the beginning of a certain music piece, slide the bar to right-hand resp. left-hand side until the tape begins to run. Tape run will be stopped as soon as the bar is released.

Playback on mono

1. via a radio set

The connections are made as for recording. Depress the resp. tape play-back buttons of the radio receiver (e. g. TA, TB, PU, TR).

For playback of tape push down playback key 1-2 and start key. In this case, adjust volume control to zero, as volume and tone level are regulated by the controls of the radio set.


2. via the loudspeakers of the tape recorder


Start playback as described. Adjust volume control and set treble and bass control to best tonal quality.

Playback on stereo

A) via separate stereo-amplifier (e. g. a GRUNDIG Stereo Console)

Connection is made as for recording. Then depress the resp. tape playback button of the radio set and lock both playback keys and start key of the tape recorder. The volume control must be set to zero. Volume, tone control and stereo balance are regulated on the radio set.





INT

Arrêt automatique en fin de bande

L'arrêt automatique en fin de bande est produit par la partie métallique intercalée entre la bande magnétique et la bande amorce et agit lorsau les touches »Marche« (Start) et avance rapide sont enclenchées. Pour fair reprendre le défilement de la bande, appuyez une nouvelle fois sur l'touche de la fonction désirée et tenir la touche enfoncée jusqu'à ce qui a partie métallique soit dépassée.

Bobinage rapide

Si vous poussez la touche »Avance rapide« à fond vers la gauche ou ve la droite, voûs enclenchez le bobinage à grande vitesse de la bande e arrière (rebobinage) ou en avant (avance rapide). On arrête le »Bobinagrapide« en appuyant sur la touche »Arrêt«. Si vous ne désirez bobina qu'une petite longueur de bande, en avant ou en arrière, par exemp pour retrouver le début d'un morceau, il vous suffit de manoeuvrer légèment la touche dans le sens désiré jusqu'à ce que la bande comment à se bobiner. Dès que vous relâchez ld touche, la bande s'arrête instantanément.

Reproduction Mono

1. Reproduction par l'intermédiaire d'un appareil Radio

La liaison avec l'appareil radio est la même que pour l'enregistreme: Radio. Sur l'appareil radio, enclenchez la touche »Pick-up« (TA) ou, eile existe, la touche »Magnétophone« (TB). Pour la reproduction de bande enregistrée, enclenchez les touches »Reproduction 1–2« et »Marche Lors de la reproduction par l'intermédiaire d'un appareil radio, le réglac de puissance du magnétophone doit être au zéro. La puissance et tanalité se règlent alors sur l'appareil radio.

2. Reproduction par les haut-parleurs incorporés

La mise en marche set fait comme indiqué plus haut. Réglez la puissant et ajustez la tonalité par les <mark>réglages des basses et des aiguës.</mark>

Reproduction Stéréo

 A) Reproduction par l'intermédiaire d'un amplificateur Stéréo séparé (pa exemple un meuble-combiné Stéréo GRUNDIG).

Pour cela, réunissez par le câble de liaison 242 la prise »Entrée Radic de l'enregistreur avec la prise »Magnétophone« du meuble. Puis, encler chez sur le meuble la touche »Pick-up« (TA) ou, si elle existe, la touche »Magnétophone« (TB).

Pour la reproduction Stéréo, vous devez enclencher ensemble les deu touches »Reproduction« et la touche »Marche«. Le réglage de puissance doit être mis au zéro. La puissance d'écoute, la balance et la tonalité s'règlent alors sur le meuble.

B) Reproduction par les amplificateurs incorporés

Après avoir enclenché les deux touches »Reproduction«, encienchez

regelung hinzu, die durch Entkuppein des Lautstärkereglers und getrennte Regelung beider Kanäle erfolgt. Dazu ziehen Sie den oberen Reglerknopi nach oben. Mit ihm erfolgt auch die Einstellung. Wenn Sie nämlich der Knopf im Uhrzeigersinn drehen, wandert das Klangbild nach rechts, be umgekehrtem Drehsinn nach links. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich das akustische Gleichgewicht zwischen dem linken und rechten Kana wieder herzustellen, wenn durch akustisch ungünstige Raumverhältnisse Verschiebungen auftreten. Die Einstellung ist dann richtig, sobald Sie während einer Wiedergabe in Stellung Mono doppelt (beide Tasten ausgerastet) die Darbietung aus der Mitte zwischen beiden Lautsprochenhören. Danach können Sie die Lautstärkeregler wieder kuppeln (Knopt drücken) und die Kanäle wie üblich gemeinsam einstellen.

Der beste Klangeindruck bei der Wiedergabe stereophonischer Musik is gegeben, wenn die Zuhörer in der Mitte zwischen den Schallquellen sitzer und davon etwa den gleichen Abstand haben wie die Lautsprecher zuein ander (= Abstrahlbasis). Größere Zuhörergruppen bedingen deshalb eine

größere Basis.

Beispiel: Basis 3 m, also Abstand einer Zuhörergruppe zu den Lautsprechern ebenfalls 3 m, ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Schailquellen. Skizze 1 zeigt Ihnen, wie Sie unter Ausnutzung der Zimmerwände

als Reflektoren die Basis verbreitern können.
Skizze 2 zeigt, wie mit GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen die Basis verbreitert wird. Erst dadurch wird auch die volle Ausgangsleistung von 12 W. Musicpower pro Kanal und der volle Frequenzumfang in den Bässen wirk sam. Die Abbildungen zeigen eine Auswahl aus unserem reichhaltiger Programm an HiFi-Lautsprecher-Boxen.

Nun ein wenig Technik

Nachdem Sie jetzt schon Ihre erste Aufnahme gemacht haben, solien Sie ein wenig mit der Technik und ein paar weiteren Handgriffen vertrau gemacht werden.

Das TK/TS 340 ist für monophone oder stereophone Aufnohme und Wie dergabe in Viertelspurtechnik eingerichtet. Es unterscheidet sich von einen Monogerät dadurch, daß die elektrische Einrichtung doppelt vorhander

ist. Es sind also praktisch zwei Geräte in einem. Sie finden 2 Verstärker, 2 Endstufen und doppelte Eingänge und Ausgänge Genauso ist es bei den 3 Köpfen. Im Lösch-, Sprech- und Hörkopf sind is 2 Systeme übereinander angeordnet. Die Pegelregelung, die Klangregelung und die Eingangsumschaltung erfolgen für beide Kanāle immer zwangs läufig gemeinsam. Eine Ausnahme davon machen nur die Lautstärkeregler die wie oben beschrieben bei Stereowiedergobe zur Balanceeinstellung entkuppelt werden können. Weitere Gründe, die Regler getrennt einzu stellen, werden unter "Effektaufnahmen" beschrieben.

Zunächst die Einteilung der Verstärkerkanäle

Der Verstärkerkanal 1 wird bei Aufnahme durch die Aufnahmetaste 1-/ und bei Wiedergabe durch die Wiedergabetaste 1-2 gesteuert. Es gehörer dazu die linke Endstufe und die oberen Kopfsysteme, welche bei Mono



B) via the built-in output stages

Lock the two playback keys and proceed as on mono playback. After having disengaged volume control both channels may be regulated separately and differences in volume are compensated, according to the prevailing acoustical conditions. Pull out the upper control and rotate it to the desired level. When turning it in a clockwise direction, the tone picture moves to right-hand side. When turning it counterclockwise, the sound moves to left-hand side.

The adjustment is correct, when the program is heard from the center of both external speakers during playback in position Mono double (both keys released). After having adjusted, push in the button and control both

channels together as usual.

The ideal listening place for stereophonic music is in front of the recorder at a distance which corresponds approx. to the distance between the loudspeakers (sound base). For greater listener groups, this base must be enlarged.

Example: The sound base is 3 m, that is to say, the ideal listening place is at a distance of 3 m in the center between both loudspeakers.

Fig. 1 shows how to enlarge the sound base utilizing the room walls as sound reflectors.

Fig. 2 shows how to enlarge the sound base by means of GRUNDIG Stereo-Mates. This allows to obtain the full output power of 12 W music power per channel and the full frequency range in the basses. The illustrations show some of our HiFi Stereo Boxes.

Now some technical features

You have made your first recording and familiarised yourself, at least slightly with the operation of your TK/TS 340. Now to learn a little more about getting good recordings.

Your TK/TS 340 is designed for mono or stereo recording and playback on four tracks. The difference between a monophonic and a stereo tape recorder is based on the fact that a stereo tape recorder incorporates a double electrical installation. So it has two amplifiers, two output stages, double inputs and double outputs. Two systems are superposed in each of the head assemblies for erasing, recording and playback. Thus, you dispose with your TK/TS 340 in effect of two recorders in one.

> Skizze 1: Monobetrieb Fig. 1: Mono operation Croquis 1: Utilisation Mono

Touche enregistrement ou reproduction enclenchée depressed recording or playback key gedrückte Aufnahme-oder Wiedergabetaste



Vorspannband Leader tape Bande amorce

roit red grün green verte

Inversion de la bande Band umlegen Reverse tape Spur = Track = Piste

Die Aufzeichnungsrichtung ist entgegengesetzt zur Bandlaufrichtung Recording direction opposite to tape running direction Sens de l'enregistrement est opposé à la direction du défilement de la bande


Numerierung der Spuren bei GRUNDIG Tonbandgeräten Numbering of tracks of GRUNDIG Tape Recorders Numérotage des pistes d'enregistreurs GRUNDIG

andere Möglichkeit other possibility autre possibilité

| 1 | = | 1 |
|---|---|---|
| 4 | = | 2 |
| 3 | = | 3 |
| | = | 4 |

Skizze 2. Stereobetrieb Fig. 2: Stereo operation Croquis 2: Utilisation Stéréo

beide Spurtasten gedrückt both track keys depressed deux touches de piste enclenchées



rot red grūn green verto

Touche »Marche« (Start). La puissance et la tonalité se réglent exerte de comme en Mono. En reproduction Stéréo, la seule différence de manie ment est le réglage de la balance qui, par le débrayage le réglage a puissance permet d'ajuster séparément les deux canaux. Pour cela, lies le bouton supérieur. En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montr l'image sonore se déplace vers la droite. En tournant le houton do: le sens inverse, le son se déplace vers la gauche. Par ce moyen, il vous e possible d'équilibrer le niveau acoustique entre le canal de gauche celui de droite, et de compenser une différence de perception due à c mauvais rapport acoustique de la pièce. Le réglage est exact lorsqu pour une reproduction en position Mono (les deux touches remontées) son semble provenir du milieu entre les deux haut-parleurs. Repouss alors le réglage de puissance dans sa position initiale pour régler le deux canaux.

La meilleure impression de reproduction stéréophonique est obtenu forsque les auditeurs se trouvent placés à égale distance des source sonores et éloignés de celles-ci autant que les haut-parleurs l'un c l'autre. Un groupe important d'auditeurs nécessitent des distances pre portionellement plus grandes. Exemple: Les auditeurs étant à 3 mètre des haut-parleurs, ceux-ci seront éloignés l'un de l'autre d'environ 3 mètre Le croquis 1 vous indique l'utilisation de deux murs d'angle comm réflecteurs augmentant la distance entre les deux sources sonores. Le croquis 2 vous indique l'utilisation de deux enceintes acoustique

GRUNDIG pour la diffusion des deux canaux. Cet agencement élorg la base de diffusion. Vous obtiendrez ainsi une puissance de sort (puissance musicale) de 12 W par canal et les graves seront reproduisur toute la gamme de fréquence. Les illustrations vous montrent quelque unes de nos enceintes acoustiques HiFi.

Et maintenant un peu de technique

Vouz avez fait votre premier enregistrement et vous vous êtes familiaris avec le moniement de votre TK/TS 340. C'est le moment de vous explique un peu la technique de votre appareil.

Le TK/TS 340 est conçu pour l'enregistrement et la reproduction stérés

phonique. Il se différencie d'un appareil Monophonique par le fait qu'iféquipement électronique est double. Il s'agit pratiquement de dec appareils en un seul. Vous avez 2 amplificateurs, 2 étages finaux, des entrées et des sortie

doubles. Il en est de même pour les 3 têtes. Les têtes d'effacement, a reproduction et d'enregistrement se composent, en fait, chacune, de têtes superposées. Le réglage de tonalité, le réglage de l'écoute à l'enre gistrement et la sélection d'entrée se font pour les deux canaux po commandes uniques.

Une exception est faite pour le réglage de puissance comme nous i'avoir déjà décrit ci-dessus. Débrayé ce regiage, sert à compenser des diffi rences acoustiques entre le canal de gauche et celui de droite par l'utilisation Stéréo.

betrieb die Spur 1 und nach Wenden des Bandes Spur 2 aufzeichnen bzw. abtasten. Bei Stereobetrieb ist das der linke Kanal. Der Verstärkerkanal 2 wird durch die Aufnahmetaste 3-4 und durch die Wiedergabetaste 3-4 gesteuert. Es gehören dazu die rechte Endstufe und die unteren Kopfsysteme, welche Spur 3 bzw. 4 aufzeichnen und abtasten. Bei Stereo ist das der rechte Konal.

Als nächstes sollen Sie kennenlernen, in welcher Reihenfolge ein Band "voll" bespielt wird.

Skizze I zeigt den Monobetrieb

Das Band bewegt sich, wie Sie bei Ihrer ersten Aufnahme schon gesehen haben, beim grünen Vorspannband beginnend, von links nach rechts on den Köpfen vorbei. Um Spur 1 aufzuzeichnen, ist die Aufnahmeraste 1-2 zu drücken. Am Bandende wird die vollgelaufene Spule nach links auf die Abwickelseite und die Leerspule nach rechts gelegt. Im zweiten Durchiaus wird mit der gleichen Einstellung die Spur 2 aufgezeichnet, beim roter Vorspannband beginnend. Am Bandende werden erneut die Spuier getauscht. Zum dritten Durchlauf ist nun die Aufnahmetaste 3-4 zu drücken Spur 3 wird wieder am grünen Vorspannband beginnend aufgezeichne Nach dem letzten Spulentausch wird Spur 4 in Richtung rot-grün auf genommen.

Danach ist das Band voll bespielt und konn bei der Wiedergabe in der gleichen Reihenfolge, durch die Wiedergabetasten 1-2 und 3-4 gesteuert wieder abgelastet werden. Die Wiedergabetasten sind aber cuch ale Programmwähler zwischen den gleichlaufenden Spuren 1 und 3 bzw. 2 und 4 zu gebrauchen. Außerdem können 2 Mono-Programme in getrennter Räumen wiedergegeben werden, wenn Sie an eine Endstufe einen Zusatz lautsprecher anschließen und beide Wiedergabetasten einrasten wie be Stereowiedergabe. Durch Entkuppeln der Lautstärkeregler kann so jeder Kanal getrennt eingestellt werden. Durch Drücken der Taste COn können die Programme auch noch getauscht werden.

Bei GRUNDIG Viertelspur-Tonbandgeräten geschieht die Numerierung de Spuren entsprechend ihrer Reihenfolge bei Aufnahme und Wiedergabe Andere Firmen bezeichnen die Spuren in der Reihenfolge von oben nach unten. Zum Vergleich siehe nebenstehende Darstellung.

Skizze 2 zeigt den Sterecbetrieb

Bei Stereo werden beide Aufnahmetasten miteinander eingerasiel. Da durch sind beide Verstärker in Aufnahmebetrieb und über die heide Systeme im Sprechkopf werden im ersten Durchlauf die Spuren i und gleichzeitig aufgezeichnet. Am Bandende wird die vollgelaufene Spui nach links auf die Abwickelseite und die Leerspule nach rechts geleg Beim zweiten Durchlauf werden die Spuren 2 und 4 aufgezeichnet. Dars ist das Band voll bespielt. Zur Wiedergabe in Stereo werden beid Wiedergabetasten miteinander eingerastet. Dadurch sind beide Verstärks in Wiedergabebetrieb und die beiden Systeme im Hörkopf tasten d Spuren 1 und 3 (nach dem Umwenden des Bandes 2 und 4) gleichzeitig at

Consequently, an input change is made for both channels simultaneously. Only the audio output of the stereo channels can be adjusted separately on stereo operation by disengaging volume control.

And here a specification of the sound channels:

Channel 1 is controlled on recording by recording key 1–2, on playback by playback key 1–2. This channel is amplified by the left-hand output stage and passes to the upper head systems which record resp. reproduce track 1 and (after reversal of the tape) track 2. That is the left-hand channel on stereo operation.

Channel 2 is operated by recording key 3–4 and playback key 3–4. It belongs to the right-hand output stage and the lower head systems which record resp. reproduce tracks 3 resp. 4. This channel is the right-hand channel on stereo operation.

Figure 1: Mono operation

The tape is running from left to right beginning with the green leader tape. To record track 1 and (after having reversed the reels) track 3 over the upper head systems lock recording key 1-2. At the end of this tape track the reels are reversed and track 2 is recorded via the same head assembly as track 1 but the tape runs from right to left beginning with the red leader tape. After having reversed the reels lock recording key 3-4 for recording on track 3 via the lower head assembly. The running direction is from green to red, resp. when recording on track 4 from red to green. Thus the tape will be fully recorded.

Playback can be made with the same sequence as recording; or playback keys 1–2 and 3–4 may serve as program selectors between tracks 1 and 3 resp. 2 and 4. Both mano-recorded programs may be reproduced simultaneously in separated rooms when adding an extension speaker to one output stage and locking both playback keys as on stereo playback. The audio output of each channel may be regulated separately when disengaging volume control. If you want to interchange the programs depress key CON.

The tracks of GRUNDIG tope recorders are numbered in accordance with the sequence of recording or playback.

In tape recorders of another make the tracks may be numbered consecutively from top to bottom (see figure opposite).

Monitoring mono
Ecoute du niveau
d'enregistrement mono
di
Mithōren Stereo
Monitoring stereo
Ecoute du niveau
d'enregistrement stéréo
is

Mithören Mono

Hinterband-Kontrolle Via tape monitoring Ecoute directe sur bande D'abord les canaux amplificateurs

L'amplificateur du canal 1 est commandé à l'enregistrement par la touch »Enregistrement 3-2« et à la reproduction par la touche »Reproduction 3-2. En Stéréo, ce canal est celui de gauche, auquel correspond le système de têtes supérieur et l'étage final gauche.

L'amplificateur du canal 2 est commandé à l'enregistrement par la touch »Enregistrement 3-4« et à la reproduction par la touche »Reproduction 3-4» En Stéréo, ce canal est celui de droite, auquel correspond le système à têtes inférieur et l'étage final droite.

Croquis 1: utilisation Mono

La bande défile de gauche à droite en commençant par la bande amorc verte. La piste 1 est enregistrée avec le système de têtes supérieur, e enclanchant la touche »Enregistrement 1-2«. À la fin de la bande. bobine pleine est placée à gauche sur le support à dérouler et la boor vide à droite. Avec le même système de têtes on enregistre maintenant la piste 2 en commençant - cette fois-ci - par la bande amorce rouge Après le second échange, enclencher la touche »Enregistrement 3-1« po enregistrer la piste 3. Le défilement a lieu dans le sens vert-rouge. Pu en inversant une nouvelle fois les bobines, la piste 4 est enregistrée dans le sens rouge-vert. La bande est alors entièrement enregistrée. La repro duction peut se faire dans le même ordre que l'enregistrement. Mais le tauches »Reproduction« 1-2 et 3-4 servent également de sélecteur à programme entre les pistes 1 et 3 ou 2 et 4 à même sens de défliemen Si les deux touches »Enregistrement« sont enclenchées ensemble, como pour la Stéréo, on peut reproduire un programme par un amplificateu et par le deuxième le second programme pour le diffuser dans une autr pièce. Pour régler séparément la puissance de chaque conal, on peu débrayer le réglage de puissance. En enclenchant la touche »Contrôle les programmes sont inversés.

Les pistes des appareils GRUNDIG ont été numerotées selon l'ordre d' l'enregistrement ou de la reproduction. D'autres fabriques ont numeror les pistes en continu de haut en bas (voir figure ci-contre).

Croquis 2: utilisation Stéréo

Pour la Stéréo, les deux touches »Enregistrement« seront enclerchée ensemble. Ainsi, les deux amplificateurs seront en position enregistrement, par les deux têtes, les pistes 1 et 3 seront enregistrées simultanement. A la fin de la bande, la bobine entièrement remplie sera alors mise su le support de gauche et la bobine vide sur le support de droite.

Zum Schluß sollen noch kurz die Möglichkeiten zur Kontrolle Ihrer Aunahmen erörtert werden. Da gibt es einmal das "Mithören", was be Mono- und Sterecaufnahmen möglich ist. Bei Mono allein kann auch noc "Hinterband" kontrolliert werden.

1. Mithören (Abbildungen zeigen Mikrofonaufnahmen)

Beim Mithören kontrollieren Sie unverzögert den Pegel, der im gleiche Augenblick auf das Band aufgezeichnet wird. Sie können dadurch z. B. bei Mikrofonaufnahmen beurteilen, wenn sich eine Singstimme zu wenig vor der Begleitmusik abhebt. Sie brauchen dazu zusätzlich nur die der jewei ligen Aufnahmetaste zugeordnete Wiedergabetaste zu drücken. Wenn Sie aus auf Spur 1 oder 2 aufnehmen (Aufnahmetaste 1–2), drücken Sie aus die Wiedergabetaste 1–2. Die Mithörlautstärke können Sie unabhärg von der richtigen Aussteuerung mit dem Lautstärkeregler einstellen. Da Mithören kann über die eingebauten Lautsprecher erfolgen. Wenn bei Mikrofonaufnahmen aber Gerät und Mikrofon im gleichen Raum steher ist es unbedingt über Kopfhörer erforderlich. Zwischen Lautsprecher un Mikrofon gibt es sonst eine akustische Rückkopplung, die sich durch Heule und Pfeifen äußert. Da bei Anschluß eines Kleinhözers nur eine Endstuf benötigt wird, ist der Lautstärkeregler zu entkoppeln und der unbenutzt Kanal auf 0 zu regeln.

Bei Stereo sind zu den beiden Aufnahmetasten auch beide Wiedergabe

2. Hinterbandkontrolle (Abbildung zeigt Radioaufnahme)

Bei der Hinterbandkontrolle hören Sie das, was der Sprechkopf eben auf gezeichnet hat, mit dem zugehörigen Hörkopf (je nach Bandgeschwindig keit um 210, 420 oder 840 ms verzögert) wieder ab. Der Wiedergabekap wird dabei an den freien (fremden) Kanal angeschlossen, deshalb ist auc die fremde Wiedergabetaste und die Kontrolltaste zu drücken. Wenn Sialso auf Spur 1 oder 2 aufnehmen (Aufnahmetaste 1–2), drücken Sie al Wiedergabetaste 3–4 und die Taste CON. Die Lautstärke des wieder gebenden Verstärkers regeln Sie unabhängig von der richtigen Ausstaue rung mit dem Lautstärkeregler.

Die Wiedergabe kann über die eingebauten Lautsprecher oder über Kooi hörer erfolgen. Bei Mikrofonaufnahmen ist ein Kopfhörer zu verwender weil sonst unerwünschte Echos die Aufnahme stören.

Wenn Sie wechselweise Mithören oder Hinterband abhören wollen, könner Sie die Kontrolltaste eingerastet lassen. Es sind dann nur die Wieder gabetasten 1–2 bzw. 3–4 abwechselnd zu drücken.

Nachdem Sie diese Zeilen aufmerksam gelesen haben, kennen Sie all Funktionen des Gerätes und deren Zusammenhänge, soweit sie für die Bedienung wichtig sind.



Ergänzend dazu können Sie aus beiliegendem Tonbandkompaß das Wich tigste für die einzelnen Beiriebsarten ablesen.

Figure 2: Stereo operation

Lock both recording keys. Thus, both amplifier systems are ready to record the signals over the recording head assembly simultaneously on track 1 and 3. At the end of the tape reverse the reels by putting the full reel onto the L. H. clutch spindle and the empty one onto the R. H. clutch spindle.

For stereo playback push down both playback keys to put the twin channel amplifier system into operation. Track 1 and 3 (after having reversed, track 2 and 4) are reproduced simultaneously.

You can always check your recording by monitoring (on mono and stereo operation). On mono operation, it is possible to monitor your recording via tape.

Example:

1. Monitoring (Figures show microphone recordings)

The recorded signals may be manitored simultaneously. Only push in addition to the depressed recording key the corresponding playback key, that is to say: when recording on track I or 2 (recording key 1-2 depressed) push down playback key 1-2. The value may be regulated by means of the volume control independent of level adjustment. Monitoring may be made via the built-in loudspeakers, but when recording from a microphone placed in the same room as the recorder on earphone must be used to avoid interfering noise caused by acoustic feedback between loudspeaker and microphone.

2. Via tape monitoring (Figure shows radio recording)

When via tape monitoring, the signals fed to the tape will be monitored over the corresponding playbook head with a 210, 420 or 840 ms delay dependent on tape speed. The playbook head is connected to the free (unused) channel. Depress the playbook key not corresponding to the depressed recording key and key CON. Let us give you an example: You are recording on track 1 or 2, the recording key 1-2 is depressed, then depress for via tape monitoring playbook key 3-4 provided for track 3-4 and simultaneously key CON. Independent on level adjustment, volume is adjusted with volume control. Playbook is made via the built-in loud-speakers or via an earphone. When recording from a microphone, use an earphone for via tape monitoring to avoid echoes.

If you want to alternate direct maniforing and via tape monitoring, lock key CON and depress alternately playback keys 1-2 or 3-4.

Pour le deuxième enregistrement, les pistes 2 et 4 seront utilitées, et ain la bande sera entièrement remplie. Pour la reproduction Stéres les des touches »Reproduction« seront enclenchées ensemble. Ainsi, les ana amplificateurs seront en position reproduction et, par les deux téras, le pistes 1 et 3, et après retournement de la bande les pistes 2 et 4, seron reproduites simultanément.

En enregistrement Mono et Stéréo, vous avez la possibilité de contrôt votre enregistrement par l'écoute du niveau d'enregistrement. En Mon vous pouvez faire un contrôle additionel par l'écoute directe sur la band

1. Ecoute du niveau d'enregistrement

(Figures montrent des enregistrements à microphone)

Par l'écoute de l'enregisirement, vous contrôlez instantanément ce q va être enregistré. Vous pouvez ainsi vérifier, si une voix se délactiblem de l'accompagnement musical. Il vous suffit pour cela d'enclench la touche »Reproduction« correspondant à la touche »Enregistrement la touche »Reproduction« correspondant à la touche »Enregistrement utilisée. Donc, si vous enregistrez sur là piste 1 ou 2 (touche »Enregistrement 1-2«, enclenchez la touche »Reproduction 1-2«. La puissance d'écou se règle indépendamment du réglage du niveau d'enregistrement par réglage de puissance. L'écoute peut être faite par le haut-parieur inco poré mais lors d'enregistrement Micro, dans la même pièce, il est absolment indispensable d'utiliser un écouteur, sans cela une réaction du hau parleur sur le microphone produit un sifflement intempestif. Si l'écou se fait par un écouteur, on n'a besoin que d'un seul amplificateur. Ramens donc le réglage de puissance de l'amplificateur non utilisé à zéro. Po cela, débroyer le réglage de puissance.

2., Ecoute directe sur la bande

(Figure montre de l'enregistrement à radio)

Par l'écoute directe sur la bande, vous écoutez ce que la tête d'enregistr ment vient de prendre, ceci grâce à la tête de reproduction correspo danie (avec un retard, suivant les vitesses, de 210, 420 ou 840 m secondes). Pour cela, la tête de reproduction est connectée à l'ampli cateur libre, c'est-à-dire qu'il faut enclencher la touche »Reproductio correspondant au canal ne servant pas à l'enregistrement, ainsi que touche »Contrôle«. Donc, si vous enregistrez sur la piste 1 ou 2 (touci »Enregistrement 1-2«), enclenchez la touche »Reproduction 3-4«, en mên temps que la touche »Contrôle«. La puissance de l'amplification d reproduction sero réglée indépendamment du réglage de niveau par réglage de puissance. L'écoute peut être faite par le haut-parleur incc poré ou par un écouteur. Pour les enregistrements Micro, il faut utilis un écouteur, sans quoi un écho indésirable perturberait l'enregistremen Pour passer de l'écoute du niveau d'enregistrement à l'écoute directe s ia bande, il vous suffit de changer de touches »Reproduction 1-2 et 3-4 La touche »Confrôle« reste enclenchée.

--- GDM 321



Breitbandmikrofon Wide Band Microphone Microphone à large bande Mikrofon mit Kugeicharakteristik, das heißt der Saialf aus allen Richtungen wird gleich gut aufgenommen

Mikes with oraticalization characteristics, the sound from all directions is registered with equal quality

Micros avec coroctéristique omnicirectionnelle, le son de toutes les cirections est enregistré ovec la même qualité

GDM 317 ·



GDM 322



Richtmikrofone mit Nierencharakteristik, das heißt der Schall, der von vorne auf das Mikrofon trifft, wird bevorzugt aufgenommen

Mikes with carbioid characteristics, the sound entering the microphone from the front is registered with preference

Micros avec caractéristique cardioïde, le son capté du front est earegistré avec préférence

Austausch von Bändern

Wenn Sie mit Freunden den Austausch von Bändern pflegen, so müss Sie dabei grundsätzlich einiges beachten.

Besitzt einer ein Halbspurgerät, so können Sie dessen Aufnahmen e wandfrei abspielen, wenn Sie die Wiedergabetaste 1–2 drücken.

Umgekehrt kann auch Ihre Viertelspuraufzeichnung auf jedem Holbsp gerät abgespielt werden, wenn Sie die Aufnahmetaste 1–2 drücken, al nur die beiden äußeren Spuren verwenden. Allerdings müssen Sie folgs des beachten:

Nehmen Sie zur Aufnahme unbespieltes Band, ist alles in Ordnur Bespieltes Band dagegen sollte vor der Neuaufnahme auf seiner ganz Breite gelöscht werden (Löschdrossel oder Permanentmagnet). Diese Niewendigkeit erklärt sich wie folgt: Verwenden Sie ein Band, das ei Halbspuraufzeichnung trägt, auf einem Viertelspurgerät, dann löschen Sie ein Reuaufnahme nur am Rand entsprechend der Spurbreite 1 und weg. Die Reste der Halbspurgerät hört Ihr Partner dann beide Aufzein nungen.

Als Notbehelf können Sie zwar ohne aufzunehmen, Aufnahmetaste 3 gedrückt, den unteren Teil der Aufzeichnung herauslöschen. Zwischen d Spuren kann aber immer noch ein Teil der ursprünglichen Aufzeichnustehenbleiben.

Mikrofonaufnahmen

Wenn bei Mikrofonaufnahmen das Aufnahmegerät im gleichen Raum v das Mikrofon steht, so ist der Lautstärkeregler auf 0 zu stellen. Wird üt Kopfhörer mitgehört oder Hinterband abgehört, so wird nur die benut: Endstufe entsprechend aufgedreht. (Dazu Lautstärkeregler entkuppein). A) Monobetrieb

Das Mikrofon wird bei Monobetrieb immer an die Buchse für den link Kanal QL angeschlossen. Die Eingangstaste Mikrofon Q ist zu drücke Wie schon bei Rundfunkaufnahmen beschrieben, wird die richtige Arsteuerung mit dem Pegelregler vor der eigentlichen Aufnahme ermitit: Dazu brauchen Sie nur die gewünschte Aufnahmetaste einzurasten. Zu Aufnahmebeginn drücken Sie zusätzlich die Starttaste. Das Band läuft und jeglicher Schall, der an das Mikrofon gelangt, wird auf das Baufgezeichnet.

Kontrollen der Aufnahme, Unterbrechungen des Bandlaufs, Rückspulen u Wiedergabe erfolgen genau so, wie vorher bereits beschrieben.

Die günstigste Mikrofonaufstellung ermitteln Sie am besten durch Prolaufnahmen. Bei Sprachaufnahmen soll in das Mikrofon aus einer Entfinung von etwa 30 cm von vorn gesprachen werden. Dagegen kann es i Gesang- oder Musikaufnahmen weiter von der Schallquelle entfernt a gestellt werden. Stellen Sie das Mikrofon nicht in unmittelbarer Nähe of Tonbandgerätes auf, da sonst Laufgeräusche auf die Aufnahme kommikönnen.

Exchange of Tapes

When exchanging tapes with your friends, please observe the following: If your friends has a half track recorder, press playback button 1–2. Your quarter track recordings may also be reproduced by means of a half track working recorder, by pressing recording button 1–2.

Please pay attention to the following: When you are recording a blank tape e erything is all all right. Before recording a tape that has already been recorded you should, however, wipe it out completely. (Erase throttle or permanent magnet.) This becomes necessary as by using a recorded half-track tape recorder, only tracks 1 and 2 are erased when making a new recording. Parts of the half-track recording will remain. Your partner will hear both recordings when reproducing on a half-track tape recorder.

Though, without recording, you may erase the lower part of the tape by depressing recording key 3-4 it may always happen, that parts of the original recording remain.

Recording through microphone

On recording to a set which is placed in the same room as the microphone, set volume control to zero. When monitoring directly or via tape, only adjust volume of the used output stage (for this, disengage volume control).

A) Mono Operation

Connect the microphone to L. H. channel socket Q L and depress the input key microphone Q. To adjust the correct recording level with level control a test recording should be made. Lock the recording key in question.

When you want to start your recording, depress the start key. The tape starts running and from that instant every sound entering the microphone will be registered on the tape. Recording controls, temporary stop, stop, fast rewind and playback are made as autlined above. Pay attention that the microphone faces the source of sound. When recording speech the distance should be apprax. 30 cm. For recording songs and music, it is advisable to increase the distance between microphone and source of sound.

Echange des Bandes

L'échange de bandes est possible avec des amis si vous observez le points suivants: Si la bande est enregistrée sur un appareil à double piste vous pouvez la reproduire en actionnant la touche de reproduction 1–2. Les enregistrements faits avec votre enregistreur peuvent être reproduipar l'intermédiaire d'un appareil à double piste, si vous n'enregistrez que les pistes extérieures, c'est-à-dire vous devez enclencher la touche enregistrement 1–2.

Il faut cependant tenir compte de ce qui suit:

Si vous utilisez pour l'enregistrement une bande vierge, il n'y a aucu inconvénient. Par contre, une bande enregistrée devrait être effecé sur toute sa largeur avant d'effectuer un nouvel enregistrement (se d'effecement ou aimant permanent). Cette recommandation, pour ne pa dire nécessité, s'explique: en utilisant sur un appareil 4 pistes une band enregistrée en demi-piste, vous n'effacez que les bords, c'est-à-aire un largeur correspondant aux pistes 1 et 2. Les restes de l'enregistrement demi-piste subsistent. Votre partenaire, à la lecture de cette bande su son appareil 2 pistes, entendra donc les deux enregistrements.

A la rigueur, vous pouvez bien sûr – sans enregistrer de nouveau – efface la partie inférieure de l'enregistrement en position 3–4 de la touch enregistrement mais il pourra toujours subsister une partie de l'enregistre

ment initiai entre les pistes.

Enregisfrement Micro
Si, au cours d'enregistrements avec Micro, celui-ci se trouve dans la mém pièce que l'enregistreur, il est nécèssaire de romener le réglage de puissance à zéro. L'écoute à l'enregistrement et l'écoute directe sur i bande se font comme décrit plus haut. Pour régler la puissance de l'étag final utilisé, débrayer le réglage de puissance en tirant.

A) Mono Le Micro pour l'enregistrement Mono sera toujours branché à la pris canal de gauche Q L. La touche d'entrée micro Q doit être enclenchés Le réglage exact sera fait avant l'enregistrement proprement dit. Poucela, il vous suffit d'enclencher la touche »Enregistrement« choisie et a placer le réglage du niveau sur le niveau exact. Pour commencer l'enregistrement réel, enclenchez la touche »Marche« (Start). Le défilement de la bande commence, et chaque son capté par le Micro est alors enregistre sur la bande.

Ecoute, interruptions, rebobinage et reproduction se font comme précédemment décrits.

Le meilleur emplacement du Micro se détermine par des enregistrement d'essai. Pour des enregistrements de paroles, il faut se placer à enviro 30 cm devant le Micro. Au contraire, pour des enregistrements de char ou de musique, il faut éloigner davantage le Micro de la source sonce Ne placez pas le microphone trop près de l'enregistreur pour éviter qu'ine capte le léger bruit de moteur.

GDSM 330

Zur Verbreiterung der Aufnahmebosis können die Systeme auch vom Tischstativ abgenommen und einzeln, auf getrannten Stativen, z. B. Stativ S 15, aufgestellt werden.

The sound base may be enlarged if each microphone system is positioned on an own tripod (e. g. tripod S 15)...

Pour élargir la base sonore, les deux microphones sont enlevés du trépied de table et montés sur des pieds séparés. (p. e. pied S 15) Achten Sie auch darauf, daß bei einer Unterhaltung nach Möglichkeit nicht gleichzeitig mehrere Personen sprechen; ein Mikrofon hat im Gegensatz zum Ohr nicht die Fähigkeit, sich auf einen von mehreren Sprechern besonders zu konzentrieren. Dies gilt nicht oder zumindest in wesertlich geringerem Maße für Stereo-Aufnahmen.

B) Stereobetrieb

Der grundsätzliche Unterschied bei stereophoner Mikrofonaufnahme gegenüber monophoner liegt in der Verwendung von 2 Mikrofonen für 2 getrennte Aufnahmekonäle. Dabei ist Richtmikrofonen der Vorzug zu geben.

Bei der Bedienung verfahren Sie genau wie im Monobetrieb, nur sind beide Aufnahmetasten gleichzeitig einzurasten. Das Magische Band spricht

auf beide Tonkanäle gemeinsam an.

Zum Aufnehmen werden 2 getrennte Mikrofone oder ein spezielles Stereomikrofon, welches 2 Systeme in sich vereinigt, verwendet. Bei Verwendung von getrennten Mikrofonen verbinden Sie das links aufgestellte Mikrofon (vom Zuhörer aus gesehen) mit der Mikrofonbuchse Q L, das rechts aufgestellte Mikrofon mit der Mikrofonbuchse Q R. Stereo-Mikrofone tragen normalerweise gelbe Kennzeichnung für den linken Kanal und rote für den rechten.

Mit zwei getrennt aufgestellten Mikrofonen lassen sich erfahrungsgemäß effektvollere Stereo-Aufnahmen erzielen. Der Abstand der Mikrofone zur Tonquelle sowie zueinander richtet sich nach der Ausdehnung des aufzunehmenden Klangkörpers. Achten Sie bitte unbedingt darauf, daß die beiden Mikrofone in gleichem Abstand zur Schallquelle stehen.

Bei Verwendung von Spezial-Stereo-Mikrofonen, die mit zwei verdrehbaren Mikrofonkapseln ausgerüstet sind, ist darauf zu achten, daß die Richtcharakteristik-Mittellinien beider Kapseln im gleichen Winkel zur Mitte der aufzunehmenden Schallquelle (z. B. Orchester) stehen. Die Kapseln sollen dabei um ca. 90° gegeneinander verdreht sein. Der günstigste Winkel hängt natürlich vom Aufnahmeobiekt ab.

Löschen ohne Neuaufnahme

Soll die Aufzeichnung eines Bandes gelöscht werden, ohne daß gleich wieder eine Neuaufnahme erfolgt, so stellen Sie den Pegelregler auf Nu!!. Danach drücken Sie die Aufnahmetasten einzeln oder gemeinsam und die Starttaste. Die Eingangstasten sind dabei ohne Bedeutung.

Telefon-Aufnahma

Der Telefonadapter wird an die zugehörige Buchse angeschlossen und am Eingangswähler beide Tasten gedrückt. Nach dem Einrasten einer Aufnahmetaste können Sie mit Hilfe des Freizeichens richtig aussteuern. Sobald sich der Teilnehmer meldet, drücken Sie die Starttaste. Besonders leise ankommende Gespräche regeln Sie während der Aufnahme nach etwas nach. Bei Telefon-Aufnahmen ist Mithären nicht möglich, was den einschlägigen Vorschriften der Bundespost entspricht.

Löschen Erase Effacement

Telefonaufnahme Recording from telephone Enregistrement téléphonique

To avoid background noise don't keep the microphone too close to the tape recorder. Care should be taken to ensure that only one person is speaking at a time, because contrary to the human ear, the microphone has not the capability to distinguish between the voices of several persons.

B) Stereo Operation

On Stereo operation, two microphone systems are employed, one for each channel. Proceed as on mono operation, but lock both recording keys together. The magic level indicator indicates the sensitivity of both channels.

Connect the left-hand microphone to socket Q L and the right-hand microphone to socket Q R. The connection of a stereo microphone is established in the same manner. Generally the terminal for left-hand channel is yellow marked, the terminal for right-hand channel is red marked.

True stereophonic sound overcomes the harrow limitations of conventional recording by using two microphones spaced apart.

Please pay special attention to place the two microphones at equal distance from the sound source.

When using special stereo microphones et g. GDSM 200, twist the notable microphone units so that they are at a right angle to each other with their center line directed towards the sound source (e. g. orchestra).

We recommend to use preferably microphones with directional effect.

Erase without recording

Although any recording erases automatically the previous one, you may desire to start afresh with a blank race. To erase a tape, set the recording level control to its 0-position and decress both recording keys simultaneously or only one in addition to start key. The input keys are of no interest.

Recording from telephone

Connect the telephone adapter to the sacket and depress both keys of the input selector. After naving locked a recording key the level can be adjusted with the dialling tone. As soon as the conversation begins, depress start key.

Lors de l'enregisirement d'une discussion, il faut autant que possibléviter que plusieurs personnes parlent à la fois, car contrairement l'oreille, le microphone n'a pas la faculté de se concentrer sur une voi parmi plusieurs. Ceci n'a guère d'importance pour des enregistrement réalisés en Stéréo.

·B) Stéréo

La différence de base d'un enregistrement stéréophonique par rapport un enregistrement monaural réside dans l'emploi de deux microphone pour deux canaux d'enregistrement séparés.

Le maniement est le même qu'en Mono. Il faut seulement enclenche simultanément les deux touches »Enregistrement«. Le »Ruban magique indique l'ensemble de la modulation sur les deux canaux.

Pour enregistrer, on utilise soit deux microphones séparés, soit un microphone Stéréo spécial comprenant deux éléments. Si l'on utilise deu microphones, il faut brancher celui placé à gauche (par rapport à l'aud teur) à la prise Q L, celui placé à droite à la prise Q R. Généralemen le câble de liaison d'un micro Stéréo est pourvu d'un repère jaune pour l'canal de gauche et un repère rouge pour le canal de droite. En placer les microphones à deux endroits différents vous obtiendrez expériment alement les meilleurs effets stéréophoniques. L'éloignement des Microentre eux et de la source sonore se règle en propurtion du volume sonore Veillez avec soin à ce que les deux Micros soient à la même distant de la source sonore.

Lors de l'utilisation d'un micro spécial Stéréo, composé de deux élément orientables, il faut que l'orientation de ces deux éléments par rappor à la source sonore soit la même. Par exemple: orchestre. Ces élément doivent être pour cela environ à 90 l'un par rapport à l'autre. Le meilleu angle dépend naturellement de ce que l'on enregistre. Il faut utiliser de préférence des microphones directionneis.

Effacement sans nouvel enregistrement

Si vous désirez effocer un enregistrement, sans en effectuer un nouveau mettez le réglage de niveau d'enregistrement à zéro. Ensuite, enclenches les touches »Enregistrements séparément ou simultanément, puis la touche »Marche« (Start). La position des touches d'entrée est alors sans importance.

Enregistrement téléphonique

L'adaptoteur téléphonique sera raccordé à la prise . Enclenchez les deux touches du sélecteur d'entrée. Après avoir enclenché une touche »Enregistrement«, réglez le niveau à l'aide du signal de tonalité du téléphone. Pour des communications très faibles, retouchez le réglage au cours de l'enregistrement. Lorsque la conversation téléphonique commence, enclenchez la touche »Marche« (Start).

٠,

Aufnahme von Platten (Mono oder Stereo)

Je nach dem Aufnahmetasten einzeln oder gemeinsam einrasten. Der Plattenspieler wird an die Buchse Platte $\mathcal O$ angeschlossen und die Eingangstaste Radio/Platte $\mathcal F$ $\mathcal O$ gedrückt.

Während eines kurzen Probespielens stellen Sie die richtige Aussteuerung ein. Sodann seizen Sie den Tonarm wieder in die Anfangsrille und drücken die Starttaste. Das Band setzt sich in Bewegung, die Überspielung beginnt. Die weitere Bedienung, also Rückspulen und Wiedergabe, erfolgt wie schon weiter vorne beschrieben. Mithören oder Hinterband abhören wie bereits beschrieben möglich.

Sollen ein Rundfunkempfänger, das Tonbandgerät und ein Plattenspieler für ständig verbunden bleiben, so wird der Plattenspieler an den Rundfunkempfänger angeschlossen. Sie haben dann die Möglichkeit

1. Platten nur über den Rundfunkempfänger abzuhören,

2. Platten auf Band zu überspielen,

3. oder beides zusammen zu tun.

Überspielen von Bändern (mit einem zweiten Tonbandgerät)

ScII eine Mono- oder Stereo-Aufnahme überspielt werden, so verbinden Sie die Buchse Radio 🗑 des abspielenden Gerätes (wie bei Wiedergabe über einen Rundfunkempfänger) mit dem Eingang Platie O des aufnehmenden Gerätes. Es kann dazu das Kabel 242 benutzt werden. Die übrige Bedienung erfolgt genau wie bei der Aufnahme von Platten.


TK/TS 340 als Verstärker (Mono oder Stereo)

Der Netz- und Bandgeschwindigkeitsschalter steht dabei auf C. Mit der Verstärkertaste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Sie springt aber auch bei Betätigen des Netz- und Bandgeschwindigkeitsschalters heraus. Bei Verwendung als Monoverstärker brauchen Sie nur eine beliebige Aufnahmetaste und die dazugehörige Wiedergabetaste zu drücken, als Stereoverstärker drücken Sie beide Aufnahmetasten und beide Wiedergabetasten.

Die volle Ausgangsleistung von 12 W Musicpower pro Kanal und den vollen Frequenzumfang in den Bässen erreichen Sie durch Anschließen von GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen. Abbildungen und Hinweise über die Aufstellung finden Sie auf den Seiten 16 und 17. Mikrofone, Rundfunkgerät oder Plattenspieler werden wie bei Bandaufnahmen an die zugehörigen Eingangsbuchsen angeschlossen und mit der betreffenden Eingangstaste auf den Verstärker geschaltet.

Den Pegelregler drehen Sie nur so weit auf, daß das Magische Auge Vollaussteuerung zeigt. Lautstätke und Balance (bei Siereo) regeln Sie mit dem Lautstärkeregler, den Klang mit dem Höhen- und Baßregler. Nach dem Ausschalten drücken Sie bitte auch die Stoplaste, damit die

Aufnahmetasten wieder herausspringen.



340 als Stereoverstärker 340 as stereo amplifier 340 comme amplificateur stéréophonique

Recording from phonograph impno or stereo)

Lock the recording keys separately or simultaneously.

Connect the phonograph to the resp. sacket and depress the input key radio/phono 🍟 Q.

Adjust the recording level during a test recording with the recording key resp. keys pressed down. Put the pickup arm of the phonograph again onto the first groove of the record and start the tape run by depressing the start key. Stop and fast rewind as well as recording controls are made

If you want to combine a tape recorder permanently with a radio set and a phonograph, the phonograph is connected to the radio set. Thus it is possible

- 1. to hear the records via the radio set stape recorder is unoperated),
- 2. to record music or speech from records onto the tape (radio set must not be switched on, only depress resp. tape playback button),
- 3. to make both operations simultaneously.

Rerecording of tapes (from a second tape recorder)

For rerecording on mono or stereo, connect the radio socket W of the playing back recorder (as an playback via radio set) to the phono input Q of the recording set. Use for this connection a cable No. 242. Proceed as for recording from a phonograph.


TK/TS 340 as amplifier (mono or stelled)

Set mains switch and speed switch to 2. The recorder is switched on and off by means of the amplifier key. The same key can also be released by operating the mains switch and the speed switch. For mono operation depress the resp. recording and playbook key, for stereo operation both recording resp. playback keys. The full autout power of 12 W music power per channel and the full frequency range in the basses is obtained by connecting GRUNDIG HiFi speaker caxes. Installing instructions and illustrations are to be found on pages 16 and 17. Microphones, radio receiver or record player are connected, as on tape recordings, to the appropriate input sockets and are switched to the amplifier by means of the input key in question. Turn the level control until the magic level indicator is adjusted correctly. The volume control serves for regulating volume and balance (on stereo operation), the tone is adjusted by means of the bass and treble control.

After having switched off the tape recorder depress stop key, too, in

order to unlock the recording keys.

Abb. 1 Fig. 1 Synchronaufnahme Synchronous Recording Enregisirement synchronisé 000 Wiedergabe 1 Playback 1 Reproduction 1 Wiederaabe 2 Playback 2 Reproduction 2



Enregistrement de disques (Mono ou Stéréo)

Suivant l'enregisirement, enclenchez les touches »Enregistrementa séparément ou simultanément.

Le tourne-disques sera raccordé à la prise «Entrée disques». Ensuite

enclenchez la touche d'entrée radio/disques 🗑 Q.
Faire jouer un instant le disque pour faire le réglage de niveau, puis remettre le saphir sur le premier sillon et enclencher la touche »Marche« (Start). La bande commence à défiler, le transregistrement s'opère. Les autres opérations, telles que rebobinage et reproduction, se font comme déjà décrites. L'écoute à l'enregistrement et l'écoute directe sur la bande sont possibles et ont également été décrites précèdemment. Si l'on doit grouper un appareil radio, un enregistreur et un tourne-disques, on peut laisser le tourne-disques branché en permanence sur l'appareil radio. Vous avez alors les possibilités suivantes:

1. Ecouter le disque seulement par l'intermédiaire de l'appareil radic.

2. Transregistrer le disque sur la bande.

3. Simultanément écouter et enregistrer,

Transregistrement de bandes (avec un deuxième enregistreur) Si vous devez réaliser le transregistrement d'une bande monaurale ou stéréaphonique, reliez la prise »Radio« de l'appareil reproduisant cette bande (comme pour une reproduction par un appareil radio) à la prise »Entrée Disques« de l'appareil qui enregistre. On peut utiliser pou cela un câble 242. Les autres opérations sont semblables à celles d'un enregistrement de disques.

Le TK/TS 340 utilisé comme amplificateur (Mono ou Stéréa) L'interrupteur-secteur et le commutateur de vitesse doivent se trouver sur 0. L'appareil est mis en service ou hors-service par l'intermédiaire de la touche d'amplificateur. Cette touche est également libérée en actionnant l'interrupteur-secteur et commutateur de vitesse. En mono, enciencher une touche »enregistrement« ainsi que celle de reproduction correspondante, en stéréo les deux touches »enregistrement« et les deux touches »reproduction«. En branchant des enceintes HiFi de GRUNDIG, on affeint la puissance de sortie de 12 W (music-power) par canal et les basses seront reproduits sur toute la gamme de fréquence. Des illustrations et des instructions pour la disposition se trouvent sur les pages 16 et 17. Les micros, le récepteur-radio ou le tourne-disques peuvent être branchés comme lors des enregistrements sur bande – aux prises d'entrée appropriées et sont commutés sur l'amplificateur par l'intermédiaire de la touche d'entrée correspondante. Tourner le réglage de niveau jusqu'à ce que le ruban magique indique la modulation maxima. La puissance et la balance (en stéréo) se règlent par l'intermédiaire du réglage de puissance, la tonalité est ajustée par le réglage d'aiguës et de basses.

Après avoir arrêté l'enregistreur, prière d'enclencher aussi la touche »Arrêt«, pour débrayer les touches »Enregistrement«.

Effektaufnahmen

Alle Probleme, welche bei der Verlonung von Filmen und Diaserien oder möglichst studiogetreuen Aufnahmen, z. B. von Amateur-Kapelien und Sängern, an Sie herantreten, lassen sich mit dem TK/TS 340 mit einiger Ubung meistern.

Einige Beispiele sollen Ihnen nachfolgend die Arbeitsweise bei Playbock-, Multiplayback- und Echoaufnahmen erklären.

Die eine Abbildung zeigt Ihnen jeweils, in welcher zwingenden Reihenfolge die Tasten und Regler zu bedienen sind. Gerasterte Teile der Abbildung zeigen mögliche Einstellungen, die aber wesentlich zum Gelingen der Aufnahmen beitragen können, wie Mithören, Hinterband abhören und Nachregeln. Auf der anderen Abbildung ist dargestellt, was auf den betreffenden Spuren des Bandes geschieht. Unsere Skizze zeigt der besseren Übersicht wegen nur die Aufzeichnung der Spuren 1 und 3. Nach Umdrehen des Bandes können selbstverständlich die Spuren 2 und 4 benutzt werden.

Beispiel 1: Playback

Playback-Aufnahmen nennt man synchrone Aufnahmen auf 2 Spuren, die getrennt nacheinander hergestellt, jedoch gleichzeitig wiedergegeben werden.

Nehmen wir an, Sie haben auf der Spur 1 die Aufnahme einer Instrumentalgruppe (markiert mit III auf Abb. 2) und möchten auf Spur 3 dazu singen (markiert mit ///).

Sie drücken also in unserem Beispiel die Aufnahmetaste 3-4. Die Aussteuerung erfolgt bei einer kurzen Probe vor dem Mikrofon. Weil Sie die Musik von Spur 1 synchron hören wollen, drücken Sie die Wiedergabetaste 1-2 und dazu die Synchrontaste. Sobald Sie nun starten, hören Sie in den Lautsprechern die Musik von Spur 1 und können synchron dazu singen. Die Wiedergabelautstärke regeln Sie mit dem Lautstärkeregler. Statt über die Lautsprecher, können Sie die Wiedergabe auch über Kopfhörer abhören.

Die zweite Aufnahme läßt sich selbstverständlich beliebig oft wiederholen, bis sie richtig "sitzt", denn die erste Aufzeichnung wird nur als Führungsspur abgehört

Ist dann die Zweitaufnahme gelungen, so können Sie beide Aufzeichnungen III und // gemeinsam wiedergeben, wenn Sie beide Wiedergabetasten durch leichtes Drücken der nicht eingerasteten Taste ausrasten und die Startiaste drücken.

Rasten Sie jedoch beide Wiedergabetasten ein, wie bei Stereo Wiedergabe, so gibt eine Endstufe die Musik, die andere den Gesang wieder. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Playbackverfahrens ergibt sich bei der Film- und Diovertonung. Texte und Musik bringen Sie auf getrennten Spuren unter, so doß jede Aufzeichnung für sich korrigiert oder ernevert werden kann.

Effect Recordings

Your TK/TS 340 will help at all problems to set amoteur films and slides to music and to make studio quality recordings from music bands and singers. Some examples are given in the following to explain how to make effect recordings, such as synchronous and multiple synchronous recordings or echoes.

Figure 1 shows the exact sequence according to which the push-buttons and the controls have to be operated. Figure 2 shows how to record on the respective tracks of the tape. The reticulated parts of the figure show adjustment possibilities such as maniforing, via tape monitoring and readjustment which will considerably improve the recording.

Track 1 and 3 are shown in our figures. After reversal of tape, tracks 2 and 4 may be recorded in the same manner.

Example 1: Synchronous Recording

A synchronous recording consists of two separate recordings which are reproduced together. Let us assume, you have recorded instrumental music on track 1 (marked III on Fig. 2 and you want to add your singing (marked III) on track 3 to the music from track 1 (or vice versa). Depress recording key 3-4. Level adjustment must be made during a test recording through the microphone.

You want to listen now to the music from track 1. Push playback key 1-2 together with synchro key. As soon as tabe starts running, the music is reproduced via the loudspeakers and you may record your singing in sympathy with the music. Adjust volume an playback with volume control. Instead of the built-in loudspeakers, an earphone may be used for reproduction.

li stands to reason, that the second recording may be repeated as often as you want. To reproduce both recordings simultaneously release the depressed recording key by slightly pushing the other one and depress start key.

If both playback keys are locked as an stereo operation, the music is reproduced by one output stage your singing by the other one. Synchronous recordings are also employed for setting amateur films and slides to sound. Speech and music may be recorded on different tracks, so that each track can be corrected separately.

Enregistrement avec effets spéciaux

De nombreux problèmes, tels que sonorisation de films, de projections de diapositives, ou d'enregistrements de qualité professionnelle, par exemple de chanteurs ou d'orchestres, sont facilement résolus avec le TK/TS 340. Après quelques essais, vous acquerrez la »maestria« nécessaire. Les quelques exemples suivants vous indiqueront le processus à suivre

pour le »Playback«, le »Multi-playback« et l'enregistrement avec écho. La figure 1 montre l'ordre exact selon lequel les touches et les réglages doivent être actionnés. La figure 2 montre comment sont enregistrées les pistes correspondantes de la bande. Les parties hachurées de la figure montrent les différentes possibilités de réglage: écoute du niveau d'enregistrement, écoute directe sur bande et ré-réglage, qui contribuent principalement à une meilleure réussite de l'enregistrement.

Notre croquis donne un aperçu de l'enregistrement des pistes 1 et 3. Bien entendu, après inversion des bobines, les pistes 2 et 4 seront utilisées.

Exemple 1: »Playback«

On appelle enregistrement en »Playback« deux enregistrements synchronisés réalisés l'un après l'autre sur deux pistes séparées, mais qui seront reproduits simultanément.

Supposons que vous ayez réalisé un enregistrement de musique d'accompagnement sur la piste 1 (III sur la fig. 2) et que vous désiriez chanter sur la piste 3 /// (ce peut être également l'inverse), dans notre exemple, vous enclenchez la touche »Enregistrement« 3-4. Si vous voulez écouter la musique de la piste 1, enclenchez la touche »Reproduction« 1-2 en même temps que la touche »Synchra«. Dès que vous aurez enclenché la touche »Marche« (Start), vous entendrez dans le haut-parleur la musique de la piste 1 avec laquelle vous pourrez synchroniser votre chant. La puissance d'écoute se règle par le réglage de puissance. A la place du haut-parleur, vous pouvez écouter la reproduction par un écouteur.

Bien entendu, on peut recommencer autant de fois que nécessaire le deuxième enregistrement jusqu'à ce qu'il soit parfaitement synchronisé, le premier enregistrement n'étant écouté que comme guide.

premier enregistrement n'étant écouté que comme guide.
Puis, lorsque le deuxième enregistrement est terminé, vous pouvez écouter simultanément les deux enregistrements III et /// si vous libérez les deux touches »Reproduction« en appuyant légèrement sur celle qui n'était pas enclenchée. Ensuite, la touche »Marche« (Start) sera enclenchée.

Si vous enclenchez ensemble les deux touches »Reproduction« comme pour la Stéréo, un canal diffusera la musique, et l'autre le chant.

Une autre utilisation du »Playback« est la possibilité, lors de la sonorisation de films ou de projections de diapositives, de pouvoir enregistresur deux pistes séparées le texte et la musique; ainsi chaque enregistrement peut être corrigé ou renouvelé.

2

Abb. 3 Fig. 3




Abb. 4
Fig. 4

abhören
monitoring
écoute

Erste oder bestehende
Aufzeichnung wird abgehört
und in eine zweite Aufnahme
dazugemischt
First recording is monitored and
rnixed to a second recording
Premier enregistrement est
contrôle par l'écoute et
superposé au deuxième
enregistrement

2. oder 4. Aufnahme
2 nd or 4 th Recording

2. ou 4. Enregistrement

Beispiel 2: Multiplayback

Während bei Playback 2 Spuren getrennt aufgenommen werden, bestehen bleiben und nur bei der Wiedergabe gemeinsam abgetastet werden, wird bei Multiplayback zur zweiten Aufnahme die Erstaufzeichnung hinzugemischt. Auf diese Weise wird die erste Spur nach gelungener Zweitaufnahme überflüssig. Auf die so freigewordene Spur kann jetzt eine dritte Aufnahme erfolgen, welcher wieder die Zweitaufnahme hinzugemischt wird. Ist auch diese Aufnahme gelungen, so ist sie schon dreistimmig. So können Sie einige Male eine neue Stimme aufnehmen und vorausgegangene Aufnahmen hinzumischen. Möchten Sie ganz zum Schluß noch eine Solostimme oder ein Soloinstrument besonders herausstellen, so können Sie diese im Playback auf der freien Spur unterbringen. Zur Wiedergabe einer Multiplaybackaufzeichnung wählen Sie immer die Wiedergabetaste die der letzten Aufnahme entspricht. Ist noch eine Soloaufnahme im Playback angehängt, so haben Sie wieder die Wahl zwischen gemeinsamer und Stereo-Wiedergabe. (Siehe Abb. 1).

1. Aufnahme: III
normal; angenommen auf Spur 1 als Mikrofonaufnahme, Dabei können
Sie nach Palishen Mikhänen ader Historhandehhören (negesterte Teile der

normal; angenommen auf Spur 1 als Mikrofonaufnahme, Dabei konnen Sie nach Belieben Mithören oder Hinterbandabhören (gerasterte Teile der Abbildung).

2. Aufnahme: ///

Vorbereitend wird dazu unter Zwischenschalten eines Kabels 275 ein Kleinhörer für den Künstler zum Abhören an die Lautsprecherbuchse für den rechten Kanal angeschlossen.

Normalerweise genügt es, die Aussteuerung bei der Neuaufnahme und bei der Überspielung nach dem Magischen Band vorzunehmen. Ein Tonmeister dessen Vorteil und Aufgaben noch weiter unten erläutert werden, kanr über den linken Lautsprecher mithören. Für Aufnahmen, bei welchen Gerä und Mikrofon im gleichen Raum stehen, empfiehlt es sich wegen der akustischen Rückkopplung, wenn der Tonmeister zum Mithören auch einer Kleinhörer benutzt.

Nun zur eigentlichen Zweitaufnahme. (Abb. 4).

Beide Wiedergabetasten ausrasten, falls vorher mitgehört oder Hinter band abgehört wurde. Stellung des Pegeireglers merken, auf 0 stellen und den Knopf ziehen. Aufnahmetaste 3—6 und Start drücken und mit den Multiplayregler das Magische Band richtig aussteuern. (Es wird dabei die Aufnahme III von Spur 1 abgetastet und probeweise auf Spur 3 überspielt. Dabei kann gleichzeitig die richtige Abhörlautstärke für den Künstler midem oberen Knopf des Lautstärkereglers eingestellt werden.

Nach dem Zurückspulen und erneutem Drücken der Aufnahmeteiste 3-wird dann für die Zweitaufnahme mit dem Pegelregler richtig ausgesteuert. Die Stellung wird erfahrungsgemäß mit dem gemerkten Wert der erster Aufnahme ziemlich übereinstimmen.

Example 2: Multiple Synchronous Recording

Just as an synchronous recording two recordings are made separately one after the other, but when making the second recording, the first one is superimposed to the second recording. So a third recording can be made onto the first recorded track. The mixture of first and second recording can be blended into the tird one and so on. If you want to accentuate finally the solo part of a voice or an instrument, a simple synchronous recording can be made anto the free track. For playback of multiple synchronous recordings always depress the playback key corresponding to the last recording.

If a simple synchronous recording is added to the multiple recording, you may reproduce both together over one speaker or stereophonically. (See

Fig. 1).

Let us give you an example to explain you your task.

1 st Recording: III

(recorded on track 1 through a microphone). Monitoring or via tape monitoring is possible (reticulated parts of Figure).

2nd Recording: ///

First connect an earphone for the ordist for maniforing via a cable No. 275 to the loudspeaker socket of the right-and channel.

Generally it will be sufficient to ad as the level when making a new recording and a re-recording, according to the magic level indicator.

A sound engineer whose advantages and tasks will be explained later on, is monitoring via the left-hand loudspeaker. If recorder and microphone are placed in one room, it is recommended, on account of the acoustic feedback, that the sound engineer uses for monitoring purposes also an earphone.

Now the real second recording. (fig. 4.

Release both playback keys, if you did monitoring or via tape monitoring before. Note the position of the level control and put it to zero and pull out this knob. Depress recording key 3-4 and start key and adjust magic level indicator with control on multiple synchronous recording. (Recording from track 1 is reproduced and supermoposed, on trial, to track 3). The artist may adjust the monitoring volume with the upper knob of the volume control.

After having fast-rewound the tape and after having depressed again the recording key 3-4 adjust level of the second recording with level control.

Exemple 2: »Multi-playback«

Tandis que, dans le »Playback«, on enregistre séparèment deux de la dans le »Multi-playback« on superpose au deuxième enregistrement le contenu du premier. Par ce procédé, lorsque le deuxième enregistrement est réalisé, le premier devient superflu. Sur la piste ainsi libérée, on peut maintenant faire un troisième enregistrement, auquel on superposera le deuxième. Celui-ci terminé, nous avons déjà un enregistrement à trois voix. Vous pouvez encore plusieurs fois superposer de nouveaux enregistrements. Si, pour finir, vous désirez encore enregistremen une voix au instrument en solo, vous pouvez réaliser celui-ci en »Playback« sur la piste libre. Pour la reproduction d'un enregistrement en »Multi-playback«, enclenchez toujours la touche »Reproduction« correspondant au dernier enregistrement. Si, de plus, un enregistrement en solo a été fait en »Playback«, vous avez le choix entre la reproduction simultanée des deux pistes qui en Stéréo (voir fig. 1).

Un exemple vous montrera l'ordre des manipulations. (Fig. 4).

1 er Enregistrement: III

en Mono sur piste 1, d'un Micro. L'écoute de l'enregistrement ainsi que l'écoute directe sur la bande sont possibles (parties hachurées de la figure).

2 me Enregistrement: ///

Tout d'abord l'écouteur de l'artiste sera branché par l'intermédiaire d'un câble no. 275 à la prise haut-parleur du canal de droite, pour faire l'écoute.

En général il suffit d'ajuster le niveau d'un nouvel enregistrement et d'un transregistrement en observant le ruban magique. Un ingénieur du son dont les avantages et les devoirs seront expliqués en détail ci-après, peut effectuer l'écoute par le haut-parleur de gauche. Si l'enregistreur et le microphone se trouvent dans la même pièce, il est recommandé que l'ingénieur du son utilise également un écouteur pour éviter un sifflement intempestif (effet Larsen).


Et maintenant le deuxième enregistrement proprement dit. (fig. 4).

Si l'on a fait auparovent l'écoute de l'enregistrement ou l'écoute directe sur la bande, faire remonter les deux touches »Reproduction«. Noter la position du réglage de niveau, le mettre à zéro et tirer le bouton. Enclenchez la touche »Enregistrement 3-4« et la touche »Marche« et ajustez le réglage de »Multi-playback« en observant le ruban magique (l'enregistrement de la piste 1 est reproduit et transregistré sur piste 3 à titre d essai). La puissance de l'écoute pour l'artiste sera réglée par le bouton supérieur du réglage de puissance. Après avoir rebobiné la bande et enclenché à nouveau la touche d'enregistrement 3-4 le niveau du deuxième enregistrement peut être ajusté à l'aide du réglage de niveau.

L'experience montre que la position correspondra à peu près à la valeur retenue lors du premier enregistrement.

7.5

Abb. 5 Fig. 5



Zweite Aufzeichnung wird abgehört und eine dritte Aufnahme dazugemischt. (Die erste Aufnahme wird dabei gelöscht und wurde auf der Abb. weggelassen)

Second recording is monitored and a third recording is blended-in (crases the first recording)

Le 2 ême enregistrement est contrôlé par écoute. Le 3 ême enregistrement est mélongè au 2 ème enregistrement (effaçant le premier anregistrement) Wenn Sie nun die Starttaste drücken, hört der Künstler die Erstaufzeichnung III von Spur 1 und kann synchron dazu Eingen ZZ. Diese zweite Aufnahme auf Spur 3 besteht also aus der eigentlichen Neuaufnahme und der eingemischten Erstaufzeichnung (Abb. 4).

Ein Tonmeister hat die Möglichkeit, solche Aufnahmen nach zwei Gesichtspunkten zu überwachen. Erstens: Beobachtung des Magischen Bandes zur Vermeidung von Übersteuerungen durch beide Pegel. Zweitens: Durch Mithören besteht die Möglichkeit, beide Pegel aufeinander abzustimmen: Neupegel = Pegelregler, Überspielung = Multiplayregler. Die Mithörlautstärke für einen Tonmeister ist mit dem unteren Knopf des Lautstärkereglers einzustellen.

Selbstverständlich können Sie wie bei Playback die Aufnahmen beliebig

oft wiederholen, bis sie richtig gelungen sind.

3. Aufnahme: 🐘

Bei der dritten Aufnahme brauchen Sie nur die beiden Wiedergabetasten einzurasten und, weil diese Aufzeichnung wieder auf Spur 1 kommt, die Aufnahmetaste 1–2. Sobald Sie die Starttaste drücken, geht es schon ios. Der Künstler hört die Zweitaufnahme III + /// und singt dazu die dritte Stimme (M. (Abb. 5). Pegel- und Multiplayregter bleiben voreingesteilt, wie es zur zweiten Aufnahme ermittelt wurde Darüber hinaus hat ein Tonmeister wieder die Gelegenheit mitzuhören und die beiden Pegel III + ... gegen den Neupegel (M. zu verändern.

Bei einer vierten Aufnahme gilt die Tastenstellung der zweiten, nur entföllt die Voreinstellung der Regler, eine fünfte Aufnahme erfolgt genau wie die dritte.

Die Stellung der beiden Wiedergabetasten ergibt sich immer zwangsläufig


richtig, weil bei falscher Stellung ein Signal ertönt.

Beispiel 3: Aufnahmen mit Echos In jede Monoaufnahme, gleich ob Mikro, Radio oder Matte, können Sie mit Hilfe des Multiplayreglers Echos einmischen. Je nach Bandgeschwindigkeit hören Sie hinterband um 210, 420 und 840 ms verzögert ab. Dieses Signal in die laufende Aufnahme wieder dazugemischt, ergibt entsprechend dem rückgeführten Pegel Echos von verschiedener Stärke und Dauer. Zuerst erfolgt normal die Aussteuerung mit dem Pegelregler bei Aufnahmetaste 1–2.

Vorbereitend zum Hinterband abhören rasten Sie dann noch die entgegengesetzte Wiedergabetaste 3-4 und die Kontrolltaste ein. Der Knopf des Pegelreglers ist zu ziehen. Sobald Sie nun starten, können Sie mit dem Multiplayregler die Stärke und damit die Dauer der Echos regeln.

Die Endstufen kontrollieren dabei hinterband die Aufnuhme. Wollen Sie z. B. Mikrofonaufnahmen statt der Lautsprecher mit einem Kleinhärer abhören, so ist der Lautstärkeregter zu entkoppeln und die eine Endsfufe auf null zu drehen.

20 und 50 geben die zweite Aufnahmemöglichkeit mit der Aufnahmetaste 3–4 und der Wiedergabetaste 1–2 on.



As we do know from experience this position will be rather the same as the noted value of the first recording. As soon as you depress the start key the artist heart the first recording in from track 1 and may synchronize his singing 4%. This second recording on track 3 consists of the new recording and the blanded in fact according to recording and the blended-in first recording (fig. 4).

A sound engineer has the possibility to theck such recordings according

to two points of view:

1. Observing the magic level indicator will avoid overmodulations by both levels. By monitoring, both levels may be controlled and correctly adjusted. Level of the new recording = level control, superimposed recording = control on multiple synchronous recording. The monitoring volume is controlled with the lower knob of the volume control. On multiple synchronous recording as on simple synchronous recording each recording may be repeated as often as you may desire.

3rd Recording: W For the third recording lock the two picyback keys and as the recording is made on track I depress recording key 1-2. If you depress the start key the artist will monitor the second recording III + /// for synchronizing the third one W (fig. 5). The level control and control on multiple synchronous recording will remain pre-adjusted as during the second recording. Furthermore, the sound engineer has the possibility to adjust levels $\mathbb{H}+\mathscr{U}$

in comparison with the new level by monitoring.

For a fourth recording the position of the keys is the same as during the second recording and there is no pre-polysiment of the control, a fifth recording is made as described for the second recording. In case of

maladjustment of both playback keys, a signal will be heard.

Example 3: Recording with Echoes

By means of control on multiple synchronous recording, you may blend-in echoes to any mono recording through — crophone, from radio broadcasts or from a phonograph. Dependent or race speed, the delay of via tape monitoring amounts to 210, 420 or 340 ms. When feeding back this monitored signal to the recording within you are just making, echoes of different intention and distributions are contined. different intensity and duration are combined.

After having selected the speed pales, according to our example, level control (recording key 3-4 depressed. To monitor via tape, lock playback key 3-4 and control key. Pull out know of level control. As soon as you start tape run, intensity and with it duration of echoes may be adjusted

with control on multiple synchronous recording.

Via tape monitoring is controlled by means of the built-in output stages. If you want to connect, e. g. for recording through microphone, an earphone for via tape manitoring, disengage volume control and set the

control knob of one cutput stage to zero. 2a and 5a show the second recording possibility by means of the record-

ing key 3-4 and the playback key 1-2.

Si yous enclenchez la touche »Marche« l'artiste entend le 1 er enregisirement III de la piste 1 et il peut y joindre son chant 27. Ce deuxième enregistrement sur la piste 3 comprend donc le nouvel enregistrement proprement dit et le 1 er enregistrement superposé (fig. 4). L'ingénieux du son a la possibilité de surveiller de tels enregistrements sur deux points: En observant le ruban magique pour éviter des sur-modulations par les deux niveaux d'enregistrement ou en contrôlant les deux niveaux d'enregistrement par écoute et en les ajustant correctement. Niveau du nouvel enregistrement = réglage du niveau. Transregistrement = réglage de »Multi-playback«, La puissance de l'écoute de l'ingénieur du son sera réglée par le Bouton inférieur du réglage de puissance.

Si l'enregistrement n'est pas parfait vous pouvez toujours le recommencer.

3 me Enregistrement: 🐘

Pour le 3 me enregistrement enclenchez simplement les deux touches »Reproduction«, et étant donné que cet enregistrement est à nouveau sur la piste 1, enclenchez la touche »Enregistrement« 1-2. Dès que vous enclencherez la touche »Marche« l'artiste entendra le deuxième enregistrement 111 ± 127 de façon à pouvoir transregistrer son chant 111 ± 127 (fig. 5). Les réglages du niveau et de »Multi-playback« restent préréglés selon leur position pendant le deuxième enregistrement. L'ingénieur du son aura à nouveau l'occasion d'ajuster les niveaux d'enregistrement III + /// en comparant le nouvel enregistrement en cours. Pour le 4 me enregistrement la manoeuvre est la même que pour le deuxième, seulement il n'y pas de pré-ajustement des réglages. Pour le 5 me enregistrement procédez comine pour le 3 me enregistrement. Une fausse manoeuvre des deux touches »Reproduction« se traduira par un signal sonore.

Exemple 3: Enregistroment avec écho

Pour tout enregistrement mono, qu'il soit »Micro«, »Radio« ou »Disques», vous pouvez ajouter un effet d'écho par l'intermédiaire du réglage de »Multi-playback«. Suivant la vitesse de la bande, vous entendrez cet écho 210, 420 ou 840 milisecondes plus tard. Ce signal est mélangé à l'enregistrement en cours et l'on peut en régier le niveau et la durée.

Après avoir choisi la vitesse, faire, selon notre exemple, le réglage de niveau de l'enregistrement proprement dit au moyen du réglage du niveau (touche »Enregistrement« 1–2 enclenchée). Pour préparer l'écoute directe sur la bande, enclencher la touche »Reproduction« 3–4 ainsi que la touche »Contrôle«. Tirez le bouton du réglage de niveau. Dès que la bande commence à défiler le réglage de »Multi-playback« vous permettra de régler la puissance et de ce fait le nombre d'échos. L'écoute sur la bande peut être faite par les haut-parleurs incorporés.

Si vous désirez faire l'écoute par un écouteur, par ex. pour un enregistrement »Micro», il faudra débrayer le réglage de puissance pour metire

un étage finai sur zéro.

2a et 5a montrent la deuxième possibilité d'enregistrement par l'inter médiaire de la touche enregistrement 3-4 et la touche reproduction

Behandlung der Tonbänder

Legen Sie bitte Ihre Tonbänder niemals auf Heizungskörper oder in die Nähe anderer Wärmequellen. Das Band verformt sich dodurch und wird unbrauchbar.

Häufiger benutzte Bänder empfehlen wir gelegentlich zu reinigen, besonders vor einer Neuaufnahme, um die ursprüngliche Sauberkeit wieder herzustellen. Dazu drücken Sie die Taste des Bandreinigers und hängen das Band wie in der Abbildung gezeigt ein. Reinigen Sie das Band immer nur im schnellen Vorlauf und lassen Sie es ohne zu unterbrechen von Anfang bis Ende durchlaufen.

Stellenweise verschmutzte Filzröllchen können zur besseren Ausnutzung ein Stück verdrent aufgesetzt werden. Nach totaler Verschmutzung sind

die Ersatzröllchen zu verwenden.

Kieben von Tonbändern

Sollte einmal ein Band reißen, so darf es nur mit Klebeband wieder zusammengefügt werden (BASF-Klebegarnitur) unter Benutzung der eingebauten Klebeschiene. Es ist darauf zu achten, daß der Klebestreifen nicht über den Rand des Bandes hinaussteht, da sonst eine Laufhemmung eintreten kann. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige Bandkleber, da diese die Klebeschiene angreifen.

Wartung des Tonbandgerätes

Der Gesamtaufbau des Gerätes garantiert wartungsfreien Betrieb über lange Zeit. Wenn jedoch irgendeine Störung beobachtet wird, dann zieher Sie bitte Ihren Fachhändler zu Rate, der den Fehler leicht beneben kann Sie selber können ab und zu bei Verschmutzung durch Bandabrieb (vor links nach rechts durch die Pfeile gekennzeichnet) das Andruckband, die Vorderseite der Köpfe und die Gummiandruckrolle reinigen.


Dazu ziehen Sie, wie gezeigt, beide Abdeckungen ab. Zum Herausrehmen des Andruckbandes wird zuerst das Plastikteil, au das die Pfeilspitze weist, abgehoben. Solange die Beflockung des An druckbandes noch einwandfrei ist, braucht sie nur ausgebürstet zu werden

Als Ersatz liegen dem Gerät drei Andruckbänder bei.

Die drei Köpfe und die Gumniandruckrolle sind mit Spiritus oder Test benzin und einem weichen Lappen zu reinigen. Bei harinäckigem Schmutan den Köpfen darf höchstens ein Streichholz zu Hilfe genommen werden Auf keinen Fall darf mit einem metallischen oder sonstwie harten. Gegen stand die dem Band zugewandte Seite der Köpfe berührt werden, da die unweigerlich zum Defekt führt.

Wir warnen davor, weitere Arbeiten vorzunehmen, da dabei erfahrungs

gemäß mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird.



How to keep the tapes

Never store your tapes close to a radiator, stove or any other source of heat. Heat may cause the tapes to warp and to become useless. Often used tapes should be cleaned from time to time. Observe our following instructions:

Depress the button of the tape cleaner and insert the tape to the tape cleaner as shown in our figure. Clean fast forwarding without any interruption.

It the felt pads are dirty on one side take them off and replace them with the clean side directed towards the tape. For replacement of dirty felt pads use the spare pads supplied with your tape recorder.

How to join tapes

If a tape is torn, it may be joined with an adhesive tape by utilizing the incorporated joining channel. Make sure that the width of the tapes is not exceeded. Never use a tope joining fluid since this may cause irreparable damage to the joining channel.

Maintenance

We must point out that your TK/TS 340 Tape Recorder is a very delicate precision instrument and on no account should you carry out any other adjustments or repairs yourself. As with all precision instruments it will require a certain amount of maintenance after many hours of use and this should only be done by a competent Service Engineer.

You may clean yourself the pressure tape, the front of the heads and the pressure roller from the dust and iron particles (from left to right, marked by the arrows).

Then, remove both covers, as shown.

To take off the pressure tape, first remove the plastic part marked by the arrow. As long as the flock sprayed surface of the pressure tape is unobjectionable, you only have to brush it. The recorder has been supplied with three pressure tapes for replacement purpose.

Clean the three heads and the rubber pressure roller with alcohol or test benzine and a soft cloth. If the heads are excessively dirty, you can also use a match.

In no case, touch the side directed towards the heads, with a metallic or any other hard object, for this would cause a damage.

Maniement des bandes

Ne placez jamais vos bandes sur des radiateurs ou à proximité d'autres sources de chaleur parce que la bande se voile et devient inutilisable. Nous vous recommandons de nettoyer de temps en temps une bande fréquemment utilisée, principalement avant un nouvel enregistrement. pour lui redonner sa propreté originelle. Pour cela, appuyez sur le bouton poussoir du dépoussiéreur de bande et placez la bande comme l'indique la figure. Ne nettoyer la bande qu'en »Avance rapide« et la laisser défiler sans interruption du début à la fin.

Lorsque les rouleaux de feutre sont partiellement encrassés, ils peuvent être tournés pour une meilleure utilisation. Après encrassement total, les

remplacer par les petits rouleaux de rechange.

Collage des bandes

En cas de cassure, les deux extrêmités ne doivent être réunies qu'à l'aide de ruban adhésif (bande de collage BASF), en utilisant le guide de collage incorporé. Veiller à ce que le ruban adhésif ne dépasse pas le bord de la bande magnétique pour éviter toute entrave au défilement. En aucun cas, il ne faut utiliser de la colle liquide qui attaquerait le guide de collage.

Soins et entretien de l'enregistreur

Le mécanisme de votre appareil a été conçu aussi simple que possible, afin de réduire au minimum des possibilités de dérangement. Si toutefois, vous aviez un incident de fonctionnement, demandez conseil à un spécialiste. L'intervention d'une personne n'ayant pas les connaissances techniques nécessaires est à proscrire, car l'expérience a prouvé que son intervention était en général plus néfaste qu'utile.


Vous pouvez nettoyer vous-même le presse-bande, le côté avant des têtes et le galet-presseur en caoutchouc, encrassés par de petites particules enlevées à la bande par frottement (de gauche à droite, marqué par des flèches).

Pour cela, enlever les deux couvercles.

Pour retirer le presse-bande, enlever d'abord la pièce en plastique, marquée par la pointe de la flèche. Tant que le feutre velouté du presse-bande est impeccoble, vous n'avez qu' à le brosser. Trois presse-bandes sont livrés avec l'appareil.

Netioyer les trois têtes et le galet-presseur en caoutchouc par l'intermédiaire de l'alcool ou d'une essence spéciale et d'un chiffon doux. Si les têtes sont encrassées excessivement, utiliser à la rigueur, une

Ne jamais toucher le côté des têtes, dirigé vers la bande, avec un objet dur ou métallique. Ceci pourrait entraîner des endommagements.



Stereo Mixer 422



Telefonadapter 244 U Telephone Adapter 244 U Adaptateur téléphonique 244 U



Kleinhörer 207/210 Earphones 207/210 Ecouteurs 207/210



Sono-dia



Fußschalter 225 Foot Switch 225 Pédole 225



GRUNDIG Kassette GRUNDIG Cassette Cassette GRUNDIG

Tonbandzubehör

Dynamische Mikrofone

GDM 317, GDM 321, GDM 322, GDSM 330 (Abb. Seite 22/24), flazu Bodenstativ S 15 und Schwanenhals MSH 20.

Mikrofon-Verlängerungskabel

Typ 267 mit Zwischenübertrager, 5, 10 und 15 m lang. Typ 268 ohne Zwischenübertrager, 10 m lang.

Verbindungskabel

Typ 237 2,5 m lang mit 3 poligen Normsteckern beidseitig zum Anschluß eines Mono-Rundfunkgerätes und eines Tonbandgerätes.

Typ 242 2 m lang zum Anschluß eines Stereo-Rundfunkgerätes, eines Stereo-Konzertschrankes und eines Stereo-Mixers 422.

Typ 275 2 m lang zum Anschluß der Kleinhörer 207/210.

HiFi-Lautsprecher-Boxen

zur Verbreiterung der Basis und zur Klangverbesserung. Durch die beiden eingebauten 12-W-Endstufen ergibt ein TK/TS 340 in Verbindung mit den HiFi-Lautsprecher-Boxen eine vollständige, leistungsfähige Stereo-Anlage. Stereo-Mixer 422

zum Einmischen bewegter Schallquellen bei Stereoaufnahmen. Ferner zum stufenlosen Mischen oder Überblenden von vier verschiedenen Über-fragungskanäien, z.B. Mikrofone, Rundfunk oder zweite Mikrofone, Plattenspieler und zweites Tonbandgerät. Anschluß am Tonbandgerät an die Buchse Radio mit dem Kabel 242.

Telefonadapter Typ 244 U

zum direkten Anschluß an die Telefonleitung, nimmt das ankommende und abgehende Gespräch auf.

Kleinhörer

Typ 210 (magnetisches System) und 207 (dynamisches System) zum Mithören und Hinterband abhören anstelle der eingebauten Lautsprecher.

Typ 211 Stereohörer für höchste Ansprüche. sono-dia unantbehrlich für den Fotoamateur. Wenn Sie während der Vorführung Ihrer Dias ein Band mit Texten und Musik abspielen, können Sie durch sono-dia auch noch den Bildwechsel eines fernsteuer baren Projektors

auslösen. Einfache Anbringung neben dem Tonbandgerät. Fußschalter 225 + Nachrüstsatz F 40 (Fernsteuermagnet)

zur Fernsleuerung Start-Stop.

Tonbönder

Für dieses Gerät empfehlen wir Ihnen das für die Viertelspurtechnik besonders geeignete GRUNDIG Duoband, erhältlich in 18- und 15-cm-Kassette. (Noch dünnere Bänder sind in erster Linie für Batterie-Tonbandbondgeräte gedacht.)

Dos GRUNDIG Tonband zeichnet sich durch hervorragen de mechanische und elektroakustische Eigenschaften aus. Engste Toleranzen im Hersiellungsprozeß sichern konstante Qualität von Spule zu Spule. Verlangen Sie daher bei Ihrem Fachhändler ausdrücklich das GRUNDIG Tonband.

Amessories

Dynamic Microphones (fig. page 22-24) GDM 317, GDIA 321, GDM 322, GDSM 330, for use with these mikes: tripod S 15 and flexible microphone neck MSH 20.

Extension leads for microphones

Type 267 with matching transformer for dynamic microphones with a length of 5, 10 or 15 m can be supplied.

Type 268 without matching transformer, with a length of 10 m.

Connection leads

No. 237 (length 2.5 m), equipped with 3-pin plugs at both ends, serves for the connection to mono radio sets or a second tape recorder.

No. 242 (length 2 m) serves for the connection to a stereo radio set, stereo

console and stereo mixer 422.
No. 275 (length 2 m) serves as connection and extension lead for earphones 207/210.

HiFi Stereo Boxes

for enlarging the sound base providing better sound reproduction. Combining your TK/TS 340 with the built-in 12 W output stages with Stereo-Mates you dispose of a stereo-unit with outstanding features.

Stereo Mixer 422

for mixing moved sound sources to stereo recordings. A continuous mixer for blending-in from four different channels, e. g. microphones, radio, phonograph, and second tape recorder. For connection to the radio socket of the tape recorder serves the connection lead No. 242. Instructions and circuit diagram are supplied with the mixer.

Telephone Adapter 244 U

With the telephone adapter both incoming and outgoing conversations (two way) can be recorded on tape. Please take further details from the adapter description.

Type 210 (magnetic) and type 207 (dynamic) for monitoring and via tope monitoring.

sono-dia for amateur photographers. The sono-dia serves for remote control of projectors.

Fact Switch 225 Start Stop for remote control (magnet of remote control built-in subsequently).

Tapes

We recommend to use GRUNDIG tapes exclusively because their mechanical and electro-acoustical quality is proved under the terms of our factory. The tapes can be supplied in 18 cm ($7^1/\epsilon$ ") and 15 cm (5") cassettes. (Still thinner tapes are designed for battery-operated tape

Use with this model GRUNDIG longplaying tapes or duo-tapes which are

provided for the use with four-track tape recorders.

Accessoires

Microphones dynamiques

GDM 317, GDM 321, GDM 322, GDSM 330, complément: pied de micro S 15 et col de cygne MSH 20.

Câbles prolongateurs pour micros

Type 267 avec transformateur de ligne, de longueurs de 5, 10, 15 m.

Type 268 sans transformateur de ligne, longueur 10 m.

Câbles de liaison

Type 237, 2,5 m de long, avec fiche normalisée 3 broches à chaque extré-mité pour raccordement à un appareil radio Mono ou à un enregistreur. Type 242, longueur 2 m, pour raccordement à un appareil ou meuble radio Stéréo, ou au pupitre de mixage 422.

Type 275, 2 m de long, pour raccordement de l'écouteur 207/210.

Enceintes acoustiques

Pour éloigner les sources sonores et augmenter la musicalité. La puissance (12 W) des étages sortie du TK/TS 340 permet à l'aide des enceintes acoustiques de réaliser une chaîne haute fidelité de grande classe.

Pupitre de mixage Stéréo 422

Pour enregistrements en »Multi-playback«, dosages de l'écho et déplacement des sources sonores en Stéréo. Egalement, pour le mélange au la commutation progressive de quatre sources différentes, par exemple Micros, Radio ou 2 me Micros, Disques ou bien un deuxième enregistreur. Raccordement à la prise Radio de l'enregistreur par le câble 242.

Adaptateur téléphonique Type 244 U

Pour raccordement direct à la ligne téléphonique. Capte la conversation des deux interlocuteurs.

Ecouteurs

Type 210 (magnétique) et 207 (dynamique) pour l'écoute à l'enregistrement et l'écoute directe sur la bande, à la place du hout-parleur incorporé. Sono-dia Indispensable pour l'amateur de photos. Lorsque vous ferez une projection de diapositives, votre Sono-dia déclenchera automatiquement le changement de vue sur votre projecteur. Le Sono-dia se place très facilement sur le côté de votre enregistreur.

Pédale 225 Pour la télécommande Marche/Stop (après montage dans


l'enregistreur de l'électro-aimant de télécommande).

Bandes magnétiques

Pour cet appareil, nous vous recommandons les bandes spécialement étudiées pour la technique des »4 pistes« par GRUNDIG: bandes longue durée et Duo. Existent en cassettes sur bobine de 13 et 15 cm. Des bandes plus minces sont surtout destinées aux enregistreurs autonomes.)

La bande GRUNDIG se recommande pour ses qualités mécanias acoustiques, ainsi que pour ses faibles tolérances de fabrication.

Demandéz donc à votre fournisseur des bandes GRUNDIG.





50 Hz Einstellung 50 cps operation Position 50 Hz



60 Hz Einstellung 60 cps operation Position 60 Hz

Beirleb an anderen Netzspannungen

Um die eingestellte Spannung auch bei geschlossenem Boden kontrolliere zu können, ist der Netzspannungswähler hinter einem Fenster angeorane Die Verbindungen für die einzelnen Spannungen sind außen an der Bodar wanne vereinfacht dargestellt.

Während der Spannungsumschaltung darf der Tonbandkoffer auf keine Fall an die Steckdose angeschlossen sein.

Der Kofferboden läßt sich entfernen, nachdem die 4 Bodenschrauben au den Gummifüßen herausgedreht wurden. Am Netzspannungswähler könne Sie die Spannungen 110, 130, 220 und 240 V einstellen. Dazu brauchen S die Wählerschrauben nur ein wenig lösen (nicht herausschrauben) und m den Kontaktlaschen die erforderlichen Verbindungen nach nebensiehende Abbildungen herstellen. Danach sind alle Schrauben wieder anzuziehen.

Sicherungen

Achten Sie bitte bei der Spannungsumschaltung und beim Ersatz defekte Sicherungen auf die erforderlichen Werte. Diese sind für die Netzsicherun (N) bei 110 und 130 V 1 A träge, bei 220 und 240 V 0,5 A träge und fi die Anodenstromsicherung (A) immer 160 mA träge.-

Betrieb an anderen Stromarten

Für den Betrieb an Gleichstromnetzen oder Kraftwagenbatterien könne Wechselrichter und Umformer benutzt werden.

Mit einem Umbausatz 46 a bzw. 46 b kann in wenigen Minuten der Umba für den Anschluß an 60 Hz Wechselstrom vorgenommen werden. Welche Umbausatz Sie für Ihr Gerät benötigen, sagt Ihnen der Kennbuchstat hinter der Gerätebezeichnung am Typenschild.

Den Geräten der Ausführung U ist eine Riemenscheibe beigegeben. S finden diese nach Abnehmen des Bodens an der Seite befestigt. Während des Umbaues darf das Tonbandgerät auf keinen Fall an d

Steckdose angeschlossen sein. Zuerst ist die Abdeckplatte abzunehmen (4 Schrauben herausdrehe

Schnellaufschieber nach oben abziehen und Knöpfe entfernen). Ferner i der Boden abzunehmen (4 Schrauben aus den Gummifüßen herausdreher

Arbeiten auf der Bodenseite

a) TK/TS 340 U

Frequenzwähler auf 60 Hz umstellen. Dazu brauchen Sie die Wähle schrauben nur ein wenig zu lösen (nicht herausschrauben). Danach sind d Schrauben wieder anzuziehen. Б) ТК/ТЅ 340

Motorkondensator 2 μF (Ausf. a) oder 8 μF (Ausf. b) gegen 1;55 μ (Ausf. a) oder 5,5 μF (Ausf. b) austauschen.

50-Hz-Kondensator ablöten und im Gegenührzeigersinn herausdrehen. Er ist ohne Gegenunutter den Montagerahmen geschraubt.



38

Voltage Adjustment

For controlling the voltage adjustment without removing the bottom panel, the voltage selector is visible through a window. The different voltage connections are shown schematically on the bottom panel

Before converting the voltage, make quite sure that your TK/TS 340 is fully disconnected from the mains supply.

Remove the bottom of your set by unscrewing the 4 screws in the rubber feet of the machine.

The voltage selector may be adjusted to 110, 130, 220 or 240 V. Only loosen the tapping screws (don't screw out) and place the contact strips as indicated in the beside figures. Then retighten the screws.

When converting the voltage or replacing a defect fuse, pay attention that the fuses have the required rating, which is for the HT-fuse (HT) 160 mA and for the mains fuse (M) 1 A on $110\,\mathrm{V}/130\,\mathrm{V}$ operation and $0.5\,\mathrm{A}$ on 220 / 240 V operation (all fuses slow blow).

Operation with a different current

To operate the recorder with D. C. or from a car battery, suitable converter units should be used.

A special designed Conversion Set 46 a or b can be supplied for the TK/TS 340 which enables conversion for 60 cps operation within a few minutes.

The letter which is printed on the nomeplate behind the type indication will indicate which conversion set must be connected to your machine. The frequency of the TK/TS 340 U can be converted using the enclosed 60 cps step pulley. After removal of the bottom plate, you will find the pulley fixed to the side.

First disconnect the line cord from power supply.

Remove top deck (undo the 4 fixing screws, pull off the fast wind bar and remove the operation keys) and bottom (unscrew the screws in the rubber feet).

How to alternate on bottom

Remove the bottom panel and set the cycle selector to 60 cps. For doing this loosen the tapping screws (don't screw out). Then retighten the screws. b) TK/TS 340

- change 50 cps capacitor 2 μF (version a) or 8 μF (version b) for 1.55 nF (version a) or 5.5 nF (version b)
- unsolder 50 cps capacitor and
- unscrew by turning it counterclockwise. It is fastened to the mounting frame without nut.

Changement de tension

Pour pouvoir en vérifier la position lorsque le fond de la valise est fixé. le sélecteur de tension est visible par une petite fenêtre située sous la valise. Les différentes positions sont gravées sur le fond de la valise.

Pendont le changement de tension, l'appareil ne doit en aucun cas être branché à la prise de courant.

Le fond de la valise se retire après avoir dévissé les 4 vis situées au centre des pieds de caoutchouc. Vous pouvez mettre le sélecteur de tension sur 110, 130, 220 et 240 V. Pour cela, il vous suffit de dévisser légèrement les vis (sans les retirer) pour placer les languettes de contact de façon à réaliser les liaisons nécessaires, d'après la figure ci-contre. Resserrer ensuite toutes les vis.

Fusibles

Lors du changement de tension, ou lors du remplacement d'un fusible, vérifiez la valeur de celui-ci. Pour le fusible secteur (N), 110 ou 130 V = 1 A; pour 220 ou 240 V = 0,5 A. Pour le fusible de courant anodique (A); toujours 160 mA. Tous les fusibles sont à fusion lente.

Changement de courant

Pour l'emploi sur un secteur à courant continu ou une batterie de voiture, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur approprié.

L'adoptation du TK/TS 340 à un courant alternatif 60 Hz est réalisable en quelques minutes à l'aide du »nécessaire de transformation« 46 a ou 46 b. Pour savoir quel est le «nécessaire de transformation» correspondant à votre appareil, voir la lettre figurant sur la plaquette d'indication de type à l'arrière de l'appareil. L'enregistreur valise TK/TS 340 U est fourni avec une poulie-moteur 60 Hz. Vous la trouverez fixée sur la partie latérale après enlèvement du fond.

D'abord débrancher l'appareil du secteur.

Pour enlever la platine, dévisser les 4 vis, tirer la touche »Bobinage rapide« et démonter les touches de commande.

Transformations sur la partie inférieure de l'appareil


a) TK/TS 340 U

Mettre le sélecteur de courant sur 60 Hz. Pour cela, dévisser les vis (sans les enlever) et établir les liaisons nécessaires en plaçant les langueties de contact selon la figure ci-contre.

b) TK/TS 340

- Remplacer le condensateur de 50 Hz d'une valeur de 2 µF (version a) ou 8 µF (version b) par un condensateur de 1,55 µF (version a) ou 5,5 uF (version b).
- dessouder le condensateur
- dévisser le condensateur (il est monté sons écrou) en le tournant 1.2 dans le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre.

The second secon



- 1.3 60-Hz-Kondensator Federscheibe beilegen, einschrauben und
- 1.4
- Änderung am Spannungswähler
- 2.1 Grüne Motorieitung am Spannungswähler von der mit 50 gekennzeichneten Öse ablöten und
- 2.2 an die mit 60 gekennzeichnete Öse anlöten.

Arbeiten auf der Geräteoberseite

- Stufenscheibe ① wechseln, dazu
 - Riemen ② ablegen
- Madenschraube ③ lösen
- Stufenscheibe (1) abziehen.
- Der Netzschalter steht dabei am günstigsten auf der 0-Stellung zwischen 9,5 und 19 cm/s, weil dann das Zwischenrod @ am weitesten 3.31 abhebt.
- 60-Hz-Scheibe (mit kleinerem Durchmesser) aufsetzen.
- 3.5 Madenschraube 3 anziehen. Madenschraube muß auf die ebene Fläche am oberen Ende der Motorwelle drücken-
- 3.51 Vor dem Festziehen der Madenschraube ist die Stufenscheibe ① in der Höhe so einzustellen, daß bei allen 3 Geschwindigkeiten das Zwischenrad 4 voll auf seiner Lauffläche aufliegt, ohne überzustehen oder an der nächstgrößeren Stufe zu streifen.

Der dem Umbausatz für Inlandgeräte beiliegende Riemen ist nur als Ersatz vorgesehen. Der Riemen im Gerät braucht also nur gewechselt werden, wenn er bereits eine gewisse Dehnung aufweist. Dofür gellen dann folgende Punkte.

- Riemen ② wechseln, dazu
- 4.1 Schrauben 3 herausdrehen.
- 4.11 Zahnscheiben nicht verlieren.
- 4.2 Teil 6 etwas zurückschieben, hinten anheben und dann die Teile 6. 7 und 8 gleichzeitig nach hinten herausnehmen.
- Riemen ② zwischen den beiden Rädern ⑨ und ⑩ hin durch nach oben herausnehmen.
- Dabei Schnellaufschieber nach links drücken (Stellung Rücklauf).
- Neuen Riemen einsetzen.
- 4.41 Auf die Laufrillen des Rades (9) und der Stufensche ibe (1) auflegen.
- 4.51

- Auf die Laufflien des Rades (y) und der Stotensachte.

 Teile (a). (7) und (a) wieder aufsetzen.

 Teil (a) muß an vier mit (b) bezeichneten Stellen wieder richtig sitzen.

 Schrauben (a) mit Zahnscheiben einschrauben

 Teil (7) so richten, daß das Zwischenrad (8) von den Laufflächen der Kupplung (1) und dem Rad (9) gleichen Abstand hat und Teil (3) nicht behindert wird.
- Schrauben (5) festziehen.

Zum Schluß des Umbaues werden Abdeckplatte, Knöpfe und Boden wieder anaebracht.



- Put washer on place, screw in 60 cps capacitor, and
- fasten it by a soldering tip. 14
- To adjust the voltage selector 2.
- unsolder lead from 50 cps lug 2.1
- solder lead to 60 cps lug. 22

How to alterate on top of the set

- For changing step pulley (1)
- pull off drive belt 2
- loosen grub screw 3 32
- lift out step pulley (1)
- 3.31 set mains switch to its 0 position between 33/4 ips and 71/2 ips/sec causing the idler wheel to be at its maximum distance from the step pulley.
- insert the 60 cps step pulley (smaller diameter)
- 3.5 tighten grub screw (3) which must be fixed to press against the plane surface at the upper end of the motor shaft.
- 3.51 Before tightening the grub screw, adjust the step pulley so that the idler wheel fits at all speeds exactly to the surface of the step pulley without jutting out or touching another step.

if replacement of the drive belt is necessary, install the replacement belt supplied with the conversion set for the domestic version in the following

- For changing drive belt 2
- unscrew the screws (5) 4.1
- 4.11 don't lose the shake proof washers
- slide part (6) slightly backward, lift it to the rear and remove the 4.2 parts 6, 7 and 8 together,
- lift out drive belt 2 by pulling it upward between rewind pulley 9 and drive pulley 10
- slide fast wind bar to its left-hand rewind position
- 4.4 insert the new drive belt and
- 4.41 put it onto the surface of rewind pulley (9) and step pulley (1)
- reinstall parts (6), (7) and (8)
- 4.51 fit part 6 to the marked positions
- 4.6 adjust the screw (5) with shake proof washers
- adjust part (7) to center the idler wheel (8) between clutch (11) and rewind pulley ③ so that part ⑥ is not obstructed in its action.
- 4.62 Retighten the screws 3.

Finally top deck, operating controls and back panel can be remounted.

- insérer le condensateur de 60 Hz ne pas oublier la rondelle
- fixer le condensateur par soudure.
- Pour ajuster le sélecteur de tension
- dessouder le câble de la cosse 50 Hz
- 2.2 ressouder le câble à la cosse 60 Hz

Transformations sur la partie supérieure de l'appareil

- Pour changer la poulie-moteur (1).
- Enlever la courroie d'entraînement (2).
- Dévisser la vis pointeau 3. 3.2
 - Enlever la poulie (1).
- Mettre le commutateur-secteur sur sa position 0 entre 9,5 cm/s es 19 cm/s pour que le galet d'entraînement 4 soit éloignée ou maximum de la poulie-moteur.
- Engager la poulie 60 Hz (diamètre inférieur).
- 3.5 Resserrer la vis pointeau dont la painte doit reposer sur le méplat de l'axe du moteur.
- Avant de resserrer la vis pointeau, ajuster la poulie-moteur de façon que le galet d'entraînement s'applique pour toutes les vitesses sur la surface de la poulie-moteur sons chevaucher et sons entraîner

Si le remplacement de la courroie (2), devient nécessaire, insérez la courroie fournie avec le nécessaire de transformation de la version Allemagne selon les instructions suivantes.

- Pour changer la courroie 2. 4.1 Dévisser les vis ⑤.
 4.11 Ne pas post
- Ne pas perdre les rondelles grovers.
- Faire glisser la pièce 6 légèrement en arrière, la lever et enlever ensemble les pièces 6, 7 et 8. Enlever la courroie 2 en la sortant vers le haut entre la poulie de
- bobinage (9) et la poulie d'entraînement (10).
- Mettre la touche de »Marche accélérée« sur sa position de rebobinage
- engager la courroie et
- 4.41 la mettre dans les garges de la poulie-bobinage (9) et de la pouliemoteur 1.
- 4.5 Remettre les pièces 6, 7 et 8.4.51 Placer la pièce 6 sur les repères ▶.
- Ajuster la vis (5) avec les rondelles grovers.
- Ajuster la pièce 7 pour centrer le galet d'entraînement 8 entre l'embrayage (i) et la poulie de bobinage (9) de façon que la pièce (6) ne soit pas genée dans son fonctionnement.
- 4.62 Resserrer les vis (5).

Enfin, remonter le couvercle, le fond et les touches de commande



AS 40



AC 50





AC 60



"Mit Musik geht alles besser . . . "

Auch das Autofahren! Anerkannte Verkehrsexperten haben festgestellt: Musik steigert die Sicherheit im Verkehr! Denn flotte Melodien halten wach. Lassen den Autofahrer nicht so schnell ermüden.

Da Sie mit dem neu angeschafften GRUNDIG Gerät bestimmt gut beraten wurden, sollten Sie der Weltmarke GRUNDIG auch beim Kauf eines Autogerätes Ihr Vertrauen schenken. Die entsprechenden Spezialausführungen hält Ihr Fachhändler für Sie bereit:



The state of the s

Autosuper AS 40, Auto-CASSETTEN-Tonbandgerät AC 50, Auto-CASSETTEN-Tonbandgerät AC 60.

Ausführliche Einzeiheiten enthält der neue Sonderprospekt, den wir Ihnen auf Wunsch gern kostenios ins Haus schicken.

"Things are improving with music \dots _

even driving. Traffic experts have found out that music increases traffic security. Music keeps you awake. Keeps you from getting tired. GRUNDIG has quite a reputation for quality — that's why GRUNDIG sets dominate on the international market. When planning to buy a Car Unit, what about making GRUNDIG your favourite, too? Your dealer can offer you the following range:



Car Radio AS 40,
CASSETTE loaded Car Tape Player AC 50,
CASSETTE loaded Car Tape Player AC 60.

Details can be learned from the new prospectus on these sets. Just write us, on request we shall gladly post a free copy to you.

"Tout va mieux avec de la musique . . ."

... même en conduisant une voiture. Des experts ont constaté: La musique augmente la sécurité sur les routes! Car de jolis airs tiennent bien éveillés les conducteurs. Si vous désirez acquérir également un appareil GRUNDIG déstiné à l'utilisation en voiture, profitez de l'offre que le fournisseur GRUNDIG tient à votre disposition:



Radio-auto, type AS 40, Lecteur de bande-CASSETTE pour voiture, type AC 50, Lecteur de bande-CASSETTE pour voiture, type AC 60.

Pour plus de détails, écrivez aux Ets. GRUNDIG WERKE, qui vous enverront des

GRUNDIG WERKE GMBH + 851 FURTH + KURGARTENSTRASSE 37 + W. GERMANY

SPANISCH

ITALIENISCH Interruttore di rete e commutatore velocità

1 = acceso a 4,75 cm/sec. 0 = apparecchio spento | = acceso a 9,5 cm/sec. | = acceso a 19 cm/sec. III = acceso a 19 cm/sec.
Prese d'ingresso

OL per tutte le registrazioni e per il microfono di sinistra nelle registrazioni stereo OR per il microfono di destra nelle registrazioni sterea

Tasto dell'amplificatore per accendere e spegnere l'apparecchio quando funziona solo come amplificatore Selettore degli ingressi

per le registrazioni da telefono i due tasti Microfono C vanno premuti contemporaneamente e vengono
esclusi ali stadi finali
Regolatore di livelio di registrazione (sopra)

per registrazioni mono e stereo Regolatore del Multiplayback (sotto)

per registrazioni con effetti speciali. Si inserisce tirando ve-so l'alto la manapola di regolazione superiore Tasto di registrazione traccia 1-2

Tasto di registrazione traccia 3-4 premere un solo tasto per registrazioni mono, ambedue per registrazioni stereo

sblocca i seguenti tasti: ambedue i tasti di registrazione, quello di avvio ed i tasti SYN, CON e di avvolgimento veloce rorsa del nastro in registrazione ed in riproduzione Tasto di avvio per avviare la corsa del nastro in registrazione ed in riproduzione

Tasto di avvolgimento veloce non vo bloccato a fondo se si vuol far scorrere in avanti o all'inalierto solo un breve tratro di nastro per il controllo del livello in registrazione Occhio magico

Lampada spia Tasto di controllo CON

per il controllo diretto dal nastro (in registrazione mono) e per registrazioni con effetto eco

per registrazioni sincronizzate (Playback) Tasto di sincronizzazione SYN Tasto di riproduzione traccia 1–2

Tasto di riproduzione traccia 3-4 premere un solo tasto per riproduzioni mono, ambedue per registrazioni stereo. Se nessuno dei due e inserito, le tracce 1 + 3 oppure 2 + 4 vengono miscelate fro di loto."

Tasto di arresta momentaneo (bioccobile) per biave arresto durante la registrazione o la riproduzione con tasto per azzeramento instantoneo

Contatore del nastro Regolatore di ascolto in registrazione

e regolatore di volume e di bilanciamento in riproduzione per la regolazione di bilanciamento tirare versa l'alto la manapola superiore. L'effetto eco varia in funzione del senso di rotazione della manapola superiore **Regolatore dei bassi**

per gli stadi finali incorporati Regolatore degli acuti Interruptor "On/Off" y conmutador de velocidad

1 = 4,75 cm. p. s. conectado 0 = aparato desconectado II = 9,5 cm. p. s. conectado III = 19 cm. p. s. conectado Bornes de entrada

QL para todas las grabaciones monaurales y micrófono izquierdo durante grabaciones estereofónicas

O R micrófono derecho durante grabaciones estereofónicas Tecla de amplificados

Para conector y desconector el aparato al funcionar como amplificador Teclas de entradas

Q microfóno para grabuciones telefónicas se presionan ambas teclos, quedando desconeciadas las etapas finoles 🍟 🔎 radio o disco

Regulador de nivel de la grabación (arriba)

para grubación manofónica y estereo Control "Multi-play" (abajo) para efectos de sonido espacial.

se hace funcionar trando hacía arriba el botón que está en el regulador Tecla de grabación (en pistas 1-2)

Teclà de grabación (en pistas 3-4)

lecia de grabación (en pistas 3—4)
para grabación monofónica se presiona cada pulsador por separado,
para grabación estereo presionar ambas pulsadores a la vez
Pulsador de parada ("Stop")
deia sin efecto los siguientes pulsadores: ambas pulsadores de grabación,
"Stort", SYN, CON y de "Bobinaje rápido"
Tecia "Start" para poner en marcha la cinia para grabar y reproducir
Tecia de "Bobinaje rápido"

no es necesario engranorlo cuando sólo se necesite bobinar o rebobinar un corto trozo de la cinta "Cinta mágica" Para el control de nivel de las grabaciones

Lámpora de control
Tecla de "Control" CON
para control directo sobre la cinta (en grabaciones monofónicas) y para
grabaciones de eco
Tecla de "Sincronización" SYN para grabaciones en "Playback"
Tecla de "Reproducción" 1-2
Tecla de "Reproducción" 3-4

Tecla de Reproducción 3–4 para reproducción monaural se presiona cada uno por separado, paro reproducción estereo se presionan ambos a la vez. Cuando ambos pulsadores están desengranados (levantados), se obtiene la reproducción simultanea de las pistos 1 y 3, o 2 y 4 respectivamente

Tecla "Parada momentánea"

(engranoble) para interrupciones cortas en grabación y reproducción Contador del largo de cinta — con botón para ajustar a cero el contador

Regulador de volumen de escucha durante la grabación y regulador de volumen y balance durante la reproducción

Para el balance de sonoridad se puede dezacoplar tirando el balón superior hacía arriba. El sonido se desplaza en el sentido rotativo del balón superior Regulador de agudos

Regulador de bajos ambos funcionan con las etapas finales insertadas

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ $0 = \Delta_{102}$ όπτης κλειστός II = 9.5 έκ δευτ. (διακόπτης άνοικτός) II = 4,75 έκ/δευτ. (διακόπτης άνοικτός) III = 19 έκ δευτ. (διακόπτης άνοικτός) GRIECHISCH

ΛΙΙΟ7ΟΧΥΙ ΕΙΖΟ7ΟΛ QL γιά όλες τίς μονοφωνικές έγγρας ές και μικρότωνο ιάριστερου καναλίου: γιά στερεοφωνικές έγγρας ές QR Μικρόφωνο (δεξιοῦ καναλίου) γιά στερεοφωνικές έγγρας ές

ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΟΥ Θέτει τήν συσκευήν έντός ή έκτός κατά τήν λειτουργίαν ώς ένισχυτού.

ΕΠΙΛΟΓΕΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Μιχοόφωνο Ο Ραδιόφωνο ή ΠΙΚ - ΑΠ ΤΟ γιά την έγγραφήν τηλες ωνικών συνδιαλέξεων πιέζονται ταθτόχρονα καί τά δύο πλήκτρα, δπότε άπομονώνονται οί βαθμίδες έξόδου

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ άνο: λια πολοφωλικές και αιεδερά πλικές ελλδαάς: ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MULTIPLAY - κάτω σεως τοῦ ἐπάνω ουθαιστικοῦ κουρίου:

γιά έντυπωσιακές έγγραφές. Έπιτυγχάνεται δι'άνυψώσεως ПАНКТРОМ ЕГГРАФН Σ I - 2

ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3 - 4 ιονοφωνικές έγγραφές πιέζονται τα πλήκτοα χωριστά τό ένα από τό άλλο. γιά στερεοφωνικές έγγραφές πιέζονται και τά δύο πλήκτοα ταύτοχοόνως.

ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Αισμόπτει την πορείαν της ταινίας καί έπανας έρει είς την θέσιν ηρεμίας τά ἀκόλουθα πλήπτρα : έγγραφης, έκκινήσεως, SYN, CON καί ταχείας περιτυλίξεως.

ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ Προκαλεί την εκκίνησιν της ταινίας κατά την εγγραφήν η άναμετάδοσιν.

ΠΑΗΚΤΡΟΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΛΕΞΙΑ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δέν μονιμοποιείται διά την περιτύλιξιν μικρών τμημάτων τής ταινίας. MAPIKO MATI

διά την ούθμισιν της εύαισθησίας των έγγραφών ΛΥΧΝΙΑ ΈΛΕΓΧΟΥ

HAHKTPON EAEI'XOY CON Διά τον έλεγχον των μονοφωνικών έγγραφων κατά την στιγκήν της ήχουματήσεως από το γραμμένο τμήμα της τοινίας και διά την εγγραφήν ηχούς.

ΠΔΗΚΤΡΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ SYN Διά δευτέραν έγγραφήν έν συγχρονισμιθι με τήν πηώτην έγγραφήν.

ΠΛΙΙΚΤΡΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΕ Ι-2

ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΕ 3-4 Τά πλήκτρα αὐτά πέξονται χωριστά τό ένα ἀπό τό άλλο διά τήν ἀναμετάδοσιν μονοφονικών εγγραφών και ταὐτόχρονα προκειμένου πορί ἀναμετάδοσεως στερεστωνικών έγγραφών. Είς θέσιν ήρεμίας λειτουργούν ταὐτοχρόνως τὰ κανάλια Ι καί 3 ἀντιστοίχως 2 καί 4.

(μονιμοποιείται) ΠΛΗΚΓΡΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ γιά προσωρινάς διακοπάς κατά την στιγμήν της έγγραφης ή άναμεταδόσεως.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΙΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΙΝ γιά την ρέθμισιν της Ισοσταθμίσεως σύρατε τό άνω χομβίον. Η ήχητική ἀπόδοσις Επιτυγχάνεται στρέφοντας τόν άνω ουθιαστή ἀριστερά ή δεξιά.

Γιά τάς ἐσωτερικάς βαθμίδας ἐξόδου ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΠΑΣΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΡΙΜΩΝ

KULLANMA DUĞME VE TUŞLARI

TK/TS 340 TURKISCH

CEREYAN SEBEKE SALTERI VE BANT SUR'ATI

- 4,75 cm/s Sür'atle çalışıyor. II.— 9,5 cm/s Sür'atle çalışıyor. - cihaz kopalıdır. III.— 19 cm/s Sür'atle çalışıyor.

GIRIS FISLERI Q L Bütün mono kayıtları ve stereo kayıtlarında sol mikrofon için. Q R Stereo kayıtlarında soğ mikrofon için.

AMPLIFIKATOR TUŞU

liştırmasında cihazı açmak ve kapatmak için ISİ OMikrofon MORadyo yahut pikap Telefon kayıtları için her iki tuş birden aşağıya bayılır, çıkış katı devreden çıkmış olur. Amplifikatör çalışı GIRIŞ SEÇICISI

KAYIT - SEVIYESI GÖSTERME AYARI (YUKARIDA)

Mono ve stereo kayıtları için.
"MULTIPLAY" AYARI (AŞAĞIDA)

Tesir kayıtları için. Üst ayar düğmesini çekmekle açılır. KAYIT TUŞU 1-2

KAYIT TUŞU 3-4

Mono kayıtları için münferiden, stereo kayıtları için ikisine birden basılacak.

DURDURMA TUŞU

Aşağıdaki tuşları boşa almaktadır. Her iki kayıt tuşunu, SYN, CON ve süratlı sarma tuşlarını.

START TUŞU

Kayıt ve dinlemede bandın dönmesini boslatmak için.

BANDIN ÇABUK DONMESINI KUMANDA EDEN TUŞ Yalınız kısa bant uzunlukları geriye yahut ileriye alındıkları zaman sabitleştirilmesine lüzum yoktur. SİHİRLİ BANT

Kayıt esnasında ayar kontrolü için. KONTROL LAMBASI KONTROL TUŞU CON

Arka bant kontroiū (Mono kayıtlarında) ve ekolu kayıtlarda.

SENKRON TUŞU 0

**Proposition of the state of t

Mono reproduksyonu için münferiden, sterec reproduksyonu için beraber aşağı Mono reproduksyonu için municindin, sisted top describe bağlanmış olurlar.
Her iki biş serbest birakıldığı zaman, 1–3, yahut 2–4 biribirine bağlanmış olurlar.
ÇABUK DURDURMA TÜŞÜ
Kayıt ve reproduksyonda kısa inkitalar için (sabitleştirilebilir).
BANT SAYACI Sıfıra getirme tışu ile mücchhezdir.

0

KAYITTA BERABER DINLEME AYARI,

REPRODUKSYONDA SES KUVVETI VE MUVAZENE AYARI Muvazene ayarı için yukarıdaki düğmeyi kavramdan kurtarmak lazımdır. Ses fesiri yukarıdaki ayarın dönme istikametine yürür. ALÇAK SESLER AYARI (BAS)

4 Monte edilmiş nihayi kademeler için. YUKSEK SESLER AYARI (TIZ)